

INSTRUKTIONSBOK

C7200 / C7205 / C7220 / C7225
C7250 / C7255



SINGER®

Den här symaskinen för hemmabruk är konstruerad enligt standarden IEC/EN 60335-2-28 och UL1594.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande: Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda symaskinen. Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen, öppna en lucka eller smörja eller underhålla maskinen enligt beskrivning i bruksanvisningen.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELSTÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Låt aldrig någon använda maskinen som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här instruktionsboken.
- Använd inte symaskinen om sladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats i golvet eller skadats eller om den har hamnat i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig i tyget, varken framåt eller bakåt, när du syr, för då kan nålen böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("O") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, trä undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ned eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("O") och drar sedan ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll i och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Maskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Fotpedalens nätsladd kan inte bytas ut. Om nätsladden skadas måste fotpedalen kasseras.
- Symaskinen har dubbel isolering. Använd enbart identiska reservdelar. Se instruktionerna för underhåll av dubbelisolerade maskiner.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

ENDAST FÖR EUROPA:

Denna maskin får användas av barn på 13 år och uppåt, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktion och personer utan erfarenhet och kunskap under tillsyn och om de har fått instruktioner om hur man använder maskinen och är väl inbegripna med eventuella risker. Barn får inte leka med maskinen. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn.

Symaskinen får endast användas med en fotpedal av modellen C-8000.

FÖR LÄNDER UTANFÖR EUROPA:

Denna symaskin får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller av personer utan erfarenhet och kunskap utan tillsyn och om de inte fått instruktioner om hur man använder symaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska vara under tillsyn så att de inte har möjlighet att leka med symaskinen.

Symaskinen får endast användas med en fotpedal av modellen C-8000.

UNDERHÅLL AV DUBBELISOLERADE PRODUKTER

En dubbelisolerad produkt innehåller två isolersystem i stället för jordning. Inga jordade detaljer ingår i en dubbelisolerad produkt och sådana ska inte heller läggas till produkten. Underhåll av en dubbelisolerad produkt kräver mycket stor noggrannhet och kunskap om systemet. Det ska därför endast utföras av behörig servicepersonal. Reservdelarna till en dubbelisolerad produkt ska vara identiska med produktens originaldelar. En dubbelisolerad produkt är märkt med texten "DUBBEL ISOLERING" eller "DUBBELISOLERAD".

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING 1

Avsedd användning	1
Maskinöversikt	1
Nålområde	2
Maskinens ovansida	2
Översikt över tillbehör	3
Tillbehör som ingår (som inte visas på bild).....	3
Pressarfötter	4
Extra tillbehör	4
Sömöversikt.....	5
Välja nytto- och dekorsömmar.....	5
Dekorsömmar.....	7

FÖRBEREDELSE 8

Packa upp maskinen	8
Ansluta maskinen till eluttaget.....	8
Packa ihop maskinen efter sömnad	8
Friarm/avtagbar tillbehörslåda	9
Pressarfotsspak.....	9
Trådkniv	9
Trådrullehållare.....	10
Spola undertråden.....	11
Sätta i undertrådsspolen.....	11
Trä maskinen.....	12
Nålträdare.....	13
Nålar	13
Viktig information om nålar.....	14
Guide – nålstorlek, tyg, tråd.....	14
Byta nål.....	14
Trådspänning.....	15
Sy utan matartänder.....	15
Byta pressarfot	16

ANVÄNDA MASKINEN 17

Funktionsknappar/reglage	17
Backmatningsknapp.....	17
Trådfästning	17
Start/stopp	17
Nålstopp uppe/nera	17
Automatiskt trådklipp	17
Hastighetsreglage.....	17
Kontrollpanel för sömnad.....	18
Display	18
Sömneny	18
Stygnbredd/nålposition	18
Stygnlängd	18
Knappar för sömval.....	18
Sömnadsläge.....	19
Display för sömnadsläget.....	19
Välja söm	19
Skapa en mönsterkombination.....	20
Infoga söm	20
Ta bort en söm.....	20
Rensa minnet.....	20

SÖMNADE 21

SömnaDE	21
Börja sy – raksöm.....	21

Ändra nålens position	21
Ändra riktning	22
Avsluta sömnen	22
Elastisk raksöm	22
Flerstegssicksack	23
Lutande overlocksöm	23
Stängd overlocksöm	24
Osynlig fällsöm	24
Lagning och stoppning	25
Laga stora hål.....	25
Laga revor.....	25
Laga små hål	26
Knapphål i ett steg.....	27
Sy i blixtlås.....	28
Centerat blixtlås.....	28
Quiltsöm med handsytt utseende	29
Sy i knapp.....	29

UNDERHÅLL 30

Rengöra symaskinen.....	30
Rengöra spolområdet.....	30
Rengöra under spolområdet.....	30
Felsökning	31
Tekniska specifikationer.....	34


INLEDNING

Avsedd användning

Optimal användning och optimalt underhåll beskrivs i den här bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för industriellt eller kommersiellt bruk.

Mer hjälp (regionspecifik) finns online på www.singer.com.


Maskinöversikt



1. **Reglage för matartänder** – flytta den i sidled för att höja eller sänka matartänderna. Sitter på baksidan av friarmen.
2. **Tillbehörslåda/friarm** – ger ett plant underlag vid sömning och förvaring för dina tillbehör.
Ta bort tillbehörslådan för att använda friarmen, som gör det enklare att sy t.ex. byxfällar och ärmar.
3. **Trådkniv** – används för att skära av tråden när du sytt klart.
4. **Trådledare** – trådvägar med trådspänningsbrickor och trådtilldragare.
5. **Backmatningsknapp** – tryck på knappen och håll kvar när du vill sy bakåt eller fästa tråden, t.ex. för att fästa en söm i början eller slutet.
6. **Start-/stoppknapp** – tryck på knappen för att starta och stanna när du syr, utan att använda fotpedalen.
7. **Trådspänningsratt** – används för att ställa in önskad spänning för sömmen, tråden och tyget.
8. **Manöverkontroller** – funktioner som används för att underlätta sömning.
9. **Display** – aktuell söm och aktuella inställningar visas.
10. **Handhjul** – används för att styra nålens och trådtilldragarens rörelser manuellt.
11. **Funktionsknappar** – används för att ställa in stygnbredd och stygnlängd samt för mönsterminnet för alfanumeriska sömmar.
12. **Sömöversikt** – här visas en lista över alla sömmar som är tillgängliga på din maskin.


Nålområde

1. **Stygnpåt** – ger en plan yta, runt pressarfoten, för sömnad. Markeringar anger olika sömsmåner som du kan använda när du styr tyget medan du syr.
2. **Matartänder** – matar tyget under pressarfoten när du syr.
3. **Pressarfot** – håller fast tyget mot matartänderna, som för tyget framåt under pressarfoten när du syr.
4. **Pressarfotsskruv** – lossa den här skruven när du vill ta bort pressarfotshållaren.
5. **Pressarfotshållare** – håller pressarfoten på plats.
6. **Spak för att lossa pressarfoten** – lossa pressarfoten från hållaren genom att trycka på den här spaken.
7. **Knapphålsspak** – används när du ska sy knapphål.
8. **Inbyggd nålträdare** – trä nålen snabbt och enkelt.
9. **Pressarfotsstång** – här sitter pressarfotshållaren.
10. **Nålskruv** – håller nålen på plats.
11. **Trådledare** – ser till att tråden löper rätt när du syr.
12. **Övertrådsledare** – ser till att tråden löper rätt när du syr.
13. **Spollucka** – skyddar spolen medan du syr.
14. **Spärrknapp för spollucka** – tryck på spärrknappen för att ta bort spolluckan.



Maskinens ovansida

1. Trådspänningsskiva för undertrådsspölning
2. Trådledare
3. Handtag
4. Trådrollehållare
5. Hål för extra trådrollehållare
6. Spolaxel
7. Spolstopp
8. Trådspänningsbrickor
9. Trådtilldragare




Översikt över tillbehör




Spole 4 st – använd endast den typ av transparenta spolar som medföljer maskinen (transparenta SINGER®-spolar klass 15). En av spolarna sitter redan i maskinen vid leverans.




Filtbricka – används för att dämpa trådrollen vid användning av den extra trådullehållaren.




Trådållare – två storlekar (stor och liten) för olika typer av trådullar.



Extra trådullehållare – för sömnad med stora trådullar eller användning av specialtråd.



Borste och sprättare – används för att ta bort stygn/borsta bort ludd.



L-nyckel – används för att ta bort stygnplåten, pressarfotshållaren eller nålskruven.




Kant-/quiltlinjal – används för att få en rak och korrekt söm, t.ex. vid quiltning. För in kant-/quiltlinjalen i hålet på pressarfotshållarens baksida. Justera dess placering så att den passar ditt projekt.

Tillbehör som ingår (som inte visas på bild)

- Nålar
- Fotpedal
- Nätsladd
- Förlängningsbord (*endast tillgängligt för C7220/C7225/C7250/C7255*)


Pressarfötter



Standardpressarfot (T)


(sitter på maskinen vid leverans)

Den här foten används för vanlig sömnad på de flesta tyger. Pressarfoten har en platt undersida som gör att tyget hålls ner ordentligt mot matartänderna medan du syr. Den har också en bred öppning som gör att nålen kan flyttas från vänster till höger beroende på vilken söm du syr.




Osynlig fällsömsfot (F)

Osynlig fällsömsfot används för att sy osynliga fällsömmar på plagg och heminredningsprojekt. Det finns en justerbar guide med en förlängning framtill som används för att leda fällens vikning vid sömnad.




Blixtlåsfot (I)

Den här foten används för att sy i blixtlås. Sätt fast foten i pressarfotshållaren till vänster eller höger beroende på vilken sida av blixtlåset du ska sy. Blixtlåsfoten kan även användas för att skapa och sy fast passpoaler.



Automatisk knapphålsmätare (D)

Med den här foten kan du skapa knapphål med perfekt storlek för den aktuella knappen. Foten har ett utrymme baktill för knappen som används för att ställa in knapphållets storlek. Maskinen syr sedan automatiskt ett knapphål i rätt storlek.



Satinsömsfot (A)

Satinsömsfoten används för att sy satinsömmar och andra tätare dekorsömmar. Foten har en skåra på undersidan som gör att täta sömmar kan passera fritt under foten.




Extra tillbehör

Det finns extra tillbehör till din maskin. Kontakta din auktoriserade SINGER®-återförsäljare för mer information.

























Sömöversikt



























Välja nytto- och dekorsömmar

Sömmarna som beskrivs i tabellen nedan är nyttsömmar som främst används för nyttsömnad.

När maskinen slås på är den inställd på  mönsterläge och raksöm. Du kan också välja läget  om du vill se fler dekorsömmar eller  om du vill välja bokstäver eller siffror. Välj först läge och sedan trycker du på de två vänstra + eller - Mönsterjusteringsknapparna för att välja numret på den söm du vill ha.



Ställ in trådspänningen på mellan 3 och 5 när du syr. Testa alltid på en restbit först och justera trådspänningen om det behövs.

			Användning
	Raksöm med nålen i mittläge		Den grundläggande sömmen för allmän sömnad. Det vanligaste användningsområdet för raksöm är sammanfogning av två tygstycken.
	Raksöm med nålen i vänsterläge		Används för alla typer av sömnad.
	Elastisk raksöm		På elastiska, stickade tyger är den här sömmen starkare än vanlig raksöm eftersom tråden låses tre gånger: framåt, bakåt och sedan framåt igen. Sömmen används för att förstärka sömmar på träningskläder och för svängda sömmar som utsätts för hård belastning.
	Elastisk söm		För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	Sicksacksöm		En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	Flerstegssicksack		Kasta över sömsmånens kant för att förhindra att tyget rivs upp. När du överkastar gör sömmens mindre steg att tyget hålls mer plant än när du använder vanlig sicksack. Sömmen kan också användas för att laga revor och sy i resår.
	Förstärkt sicksack		För hopfogning av tygstycken kant i kant eller dekorsömnad.
	Overlocksöm		Syr ihop och överkastar i ett moment. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	Osynlig fällsöm		Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den här sömmen används för kjolar, klänningar, byxor, gardiner m.m. i icke-elastiska material.
	Elastisk osynlig fällsöm		Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den används för kläder och andra sömnadsprojekt i stretchiga, stickade tyger.
	Lutande overlocksöm		Syr ihop och överkastar i ett moment. För medeltjocka och kraftiga elastiska tyger.


	Stängd överlocksöm		Sy dekorativa fällor, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	Våffelsöm		För att sy i resår, dekorsömnad, smocksömnad, garndekorationer och fällning.
	Knapphål		Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.
	Knapphål med rundad träns		För tunna tyger.
	Förstärkt knapphål med rundad träns		För tunna tyger.
	Skräddarknapphål		Kvadratisk slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.
	Förstärkt skräddarknapphål		Kvadratisk slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.
	Rundat knapphål		Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.
	Elastiskt knapphål		För elastiska tyger.
	Förstärkt elastiskt knapphål		För tjocka trikåtyger.
	Lagningssöm		Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans och annat.
	Snörhål		För skärp, snoddar etc.
	Söm för att sy i knappar		För att sy i knappar.

Dekorsömmar

Maskinen har, utöver nyttosömmar, även dekorsömmar och bokstäver. Vi rekommenderar att du använder ett mellanlägg under tyget när du syr dessa sömmar för att förhindra att tyget rynkas av de täta stygnen. Du bör även minska övertrådsspänningen något. Testa alltid på en restbit först och justera övertrådsspänningen om det behövs.




Sömmeny 1



Sömmeny 2

Alla sömmar

Alla sömmar är inte tryckta på framsidan av maskinen. För att se alla sömmar som finns tillgängliga på din maskin, dra ut Sömöversikten längst ned till höger på maskinen som visas nedan.



FÖRBEREDELSE

Packa upp maskinen

1. Ställ kartongen på ett stadigt, plant underlag. Lyft ut maskinen ur förpackningen och ta bort emballaget.
2. Ta bort övrigt förpackningsmaterial och plastpåsen.
3. Torka av maskinen med en torr trasa för att ta bort ludd och/eller överflödiga olja i nålområdet.

Obs! Symaskinen ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

Ansluta maskinen till eluttaget

Nätsladden och fotpedalen hittar du bland tillbehören.


Obs! Rådfråga en behörig elektriker om du inte vet hur du ansluter maskinen till eluttaget. Dra ur nätsladden när du inte använder maskinen.

Anslutningsuttagen och strömbrytaren sitter längst ner på maskinens högra sida.

1. Anslut fotpedalens sladd till det främre uttaget längst ner till höger på maskinen (A).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till höger på maskinen (B). Sätt kontakten i vägguttaget.
3. Tryck strömbrytaren (C) till I-läget för att slå på strömmen och belysningen.

Du styr sömnadshastigheten genom att trampa på fotpedalen. Maxhastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsreglaget.

Obs! Det kan finnas ström kvar i maskinen efter att den stängts av. Därför kan lampan lysa några sekunder medan denna ström förbrukas. Detta är helt normalt.



Packa ihop maskinen efter sömnad


1. Stäng av huvudströmbrytaren. Det kan finnas ström kvar i maskinen efter att den stängts av. Därför kan lampan lysa några sekunder medan denna ström förbrukas. Detta är helt normalt.
2. Dra ut sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.
3. Vira sladden försiktigt runt fotpedalen så att maskinen blir lättare att förvara.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörlådan. Skjut fast lådan runt maskinens friarm.
5. Lägg fotpedalen och sladden i utrymmet ovanför friarmen.
6. Sätt den mjuka huven över maskinen för att skydda den mot damm och ludd.

Friarm/avtagbar tillbehörslåda

Förvara pressarfötter, spolar, nålar och andra tillbehör i tillbehörslådan så att de är lätta att komma åt.

Om du låter tillbehörslådan sitta kvar på maskinen får du en stor, plan arbetsyta.


Friarmen gör det enklare att sy byxben och ärmfällar. För att använda friarmen måste du dra av tillbehörslådan. När lådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du tar bort tillbehörslådan genom att dra den åt vänster.



Pressarfotsspak


Pressarfotsspaken sitter på symaskinshuvudets högra sida. Spaken används för att höja och sänka pressarfoten. Hög spaken när du ska trä maskinen och sänk den när du ska sy.

Om du höjer pressarfotsspaken och därefter lyfter den lite till får du mer utrymme under pressarfoten, vilket gör att du får in tjocka tyglager under pressarfoten.



Trådkniv

Du använder trådkniven genom att dra tråden bakifrån och fram såsom bilden visar. På så sätt blir trådändarna tillräckligt långa för att tråden inte ska dras ut ur nålen när du börjar sy igen.




Trådrullehållare

Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra. Trådrullehållarna passar olika typer av trådar. Den fasta trådrullehållaren används horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och den extra trådrullehållaren vertikalt (trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanliga trådar och det vertikala till stora trådrullar eller specialtrådar.

Fast trådrullehållare


Sätt trådrullen på hållaren. Se till att tråden hasplas av från trådrullen motsols och glider över en trådbricka. Använd en trådbricka som är något större än trådrullen. Om du använder en smal trådrulle (A) sätter du en mindre trådbricka framför rullen. Framför breda trådrullar (B) sätter du en stor trådbricka. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder det vertikala läget.




Extra trådrullehållare

Den extra trådrullehållaren används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller när du syr med stora trådrullar eller med specialtråd. Sätt den extra trådrullehållaren i avsett hål på maskinens ovansida. Placera en filtbricka under trådrullen. Då hasplas tråden inte av för snabbt. Sätt inte någon trådiskiva överst på trådrullehållaren eftersom detta hindrar trådrullen från att rotera.



Spola undertråden



1. Sätt trådrollen på hållaren. Skjut på en trådbricka så att den sitter stadigt mot trådrollen.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledaren (A). Dra tråden medsols runt trådspänningsskivan (B) och se till att tråden verkligen ligger mellan skivorna.
3. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (C).
4. Sätt spolen på spolaxeln. Kontrollera att spolen är helt nedtryckt.
5. Tryck spolaxeln åt höger. Håll i trådändarna och trampa ner fotpedalen. Efter några varv lyfter du foten från pedalen för att avbryta spolningen. Klipp av den utstickande trådänden. Klipp nära

spolen. Trampa på fotpedalen för att återuppta spolningen. När spolen är full stannar spolningen automatiskt.

Obs! Du kan också starta spolningen genom att hålla start-/stoppknappen intryckt länge.

När du trycker spolaxeln åt höger visas en ikon för undertrådsspolning på displayen (D).

6. Tryck spolaxeln åt vänster. Ta loss spolen och klipp av tråden.


Obs! När spolaxeln har tryckts till höger går det inte att sy med maskinen. Tryck tillbaka spolaxeln till sömnadsläge (vänster) innan du börjar sy.

Sätta i undertrådsspolen

Obs! Se till att nålen är i det översta läget och att maskinen är avstängd innan du sätter i eller tar bort en spole.

1. Ta bort spilluckan (A) genom att trycka den lilla knappen på luckans högersida (B) åt höger.
2. Sätt spolen i spolkapseln så att tråden går moturs.
3. Sätt fingret mot spolen och dra tråden något åt höger och under spåret (C) och sedan åt vänster.
4. Fortsätt att leda tråden uppåt åt vänster och runt böjen (D).
5. Dra den nedåt i spåret mot framsidan och in i trådkniven (E).


Sätt tillbaka luckan och dra tråden åt höger så att överflödigt tråd skärs av.




Trä maskinen

Viktigt! Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen står i det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Detta är mycket viktigt eftersom du därmed kan kontrollera att maskinen är korrekt trådd. Om du inte gör det kan stygnkvaliteten bli dålig när du börjar sy.

1. Placera trådrullen på hållaren och sätt på en trådbricka i rätt storlek.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B). Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (C).
3. Trä ner genom den högra trådkåran, runt U-svängen och därefter uppåt genom den vänstra trådkåran.
4. Dra tråden från höger in i tråttilldragaren (D) och ner i den vänstra trådkåran in i den nedre trådledaren (E) och in i övertrådsledaren (F).
5. Trä nålen framifrån och bak.



Maskinen ovanifrån




Maskinen framifrån

Nålträdare

Med den inbyggda nålträdaren kan du trä nålen snabbt och enkelt.

Nålen ska vara i det övre läget när den inbyggda nålträdaren ska användas. Vrid handhjulet mot dig tills nålen är i högsta läget, eller tryck på knappen Nålstopp uppe/nerre. Vi rekommenderar också att pressarfoten är sänkt.


- Använd spaken (A) och dra nålträdaren så långt ner det går. Metallkanterna täcker nålen. En liten krok går in genom nålsögat (B).
- Lagg tråden över haken (C) bakifrån och sedan under den lilla haken (D).
- Låt nålträdaren mjukt svänga tillbaka. Kroken drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen.
- Hög pressarfoten och lägg tråden under den.
- Dra ut ungefär 15–20 cm tråd bakåt bakom nålsögat. Det förhindrar att övertråden dras ut ur nålen när du börjar sy.



Obs! Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–110. Du kan inte använda nålträdaren för nålar i storlek 60 eller mindre, för vingnålar eller tvillingnålar. Det finns även vissa extra tillbehör som kräver manuell trädning av nålen. Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

Nålar

Symaskinsnålen har stor betydelse för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpacket som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

 *Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grövre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att nålträdaren inte fungerar som den ska.*

Universalnål



Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera storlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.

Stretchnål



Stretchnålar har kulspets och en speciell utformning som förhindrar hoppstygn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.

Jeansnål




Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För kanvas, denim och mikrofiber.

Brodérynål




Brodérynålar har en speciell utformning: en något rundad spets och aningen större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för frihandsbroderi och dekorationer.

Vingnål



Vingnålar har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.

 *Sy med medelhög/låg sömnadshastighet och använd endast nålar som rekommenderas för sömnad i tjocka tyger för att förhindra att nålen går sönder.*

Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6–8 timmar sömnad.

Använd alltid en rak nål med vass spets och kontrollera att spetsen inte är böjd eller skadad (A).

En skadad nål (B) kan orsaka hoppstyg, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.




Guide – nålstorlek, tyg, tråd

Nålstorlek	Tyg	
70 (9) 80 (12)	Tunna tyger: Tunn bomull, voile, siden, muslin, interlock, trikå, jersey, crêpe, polyester, chiffong, organza, organdi	Universaltråd för tunna tyger
80 (12) 90 (14)	Medeltjocka tyger: Bomullstyg för quiltning, satin, jersey, tunna ylletyger, rayon, polyester, tunna linnetyger	Använd polyestertråd på syntetmaterial och universal- eller bomullstråd på naturmaterial för bästa resultat.
90 (14)	Medeltjocka tyger: Tätt vävda, medeltjocka linnetyger, bomull/polyester-blandningar, frotté, chambray, jersey	
100 (16)	Kraftiga tyger: Kanvas, ull, denim, heminredningstyger, fleece, tjock trikå	Polyestertråd eller universaltråd
110 (18)	Kraftiga tyger: Kapptyg i ull, möbeltyger	Kraftig tråd som övertråd och universaltråd som undertråd.

Byta nål

Obs! Innan du byter nål kan det vara bra att placera en liten bit papper eller ett litet tygstycke under nålområdet, över hålet i stygnplåten, så att inte nålen faller ner i maskinen av misstag.

1. Lossa nålskruven. Om den sitter åt hårt kan du använda skruvmejseln som finns bland tillbehören för att lossa skruven.
2. Ta bort nålen.
3. För in den nya nålen i nålhållaren med nålens platta sida bakåt.
4. När nålen inte går in längre drar du åt skruven så att nålen sitter ordentligt.



Trådspänning


Om du vill ändra trådspänningen vrider du på reglaget ovanpå maskinen. Vilken trådspänning du ska använda beror på tyget, tråden etc. För att sömmarna ska bli så snygga och hållbara som möjligt bör du kontrollera att övertrådsspänningen är rätt inställd. Det innebär att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren vid vanlig sömnad (A).

Om undertråden syns på tygets ovansida är övertrådsspänningen för hård (B). Minska övertrådsspänningen.

Om övertråden syns på tygets undersida är övertrådsspänningen för lös (C). Öka övertrådsspänningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets baksida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera spänningen.




Sy utan matartänder

När du syr i knappar eller använder andra sömnadstekniker och du inte vill att tyget ska matas måste du sänka matartänderna.

Spaken för matartänderna sitter på baksidan av friarmen.

1. Sänk matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder nere”.
2. Höj matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder uppe”.


Obs! Matartänderna höjs inte direkt när du ändrar spaken. Vrid handhjulet ett helt varv mot dig eller börja sy för att koppla in matartänderna igen.



Byta pressarfot

1. Kontrollera att nålen är i högsta läget och att pressarfoten är lyft. På baksidan av pressarfotshållaren finns en liten spak för att lossa pressarfoten. Lossa pressarfoten genom att trycka på denna spak.
2. Sätt fast en pressarfot i hållaren genom att placera önskad pressarfot med stiftet rakt under spåret på pressarfotshållaren. Sänk pressarfotsspaken så att pressarfoten klickar på plats.

Obs! Om du tycker det är svårt att placera pressarfoten i rätt läge kan du hålla frikopplingsspaken intryckt samtidigt som du sänker ner pressarfoten. Använd tummen för att försiktigt styra pressarfoten till rätt position, så att den klickar på plats.



ANVÄNDA MASKINEN

Manöverreglage

Backmatningsknapp



Backmatningsknappen har två olika funktioner beroende på vilken söm som har valts.

Nyttosömmar (söm nr 1–6) samt nytto- och dekorsömmar (söm nr 01)

Tryck och håll backmatningsknappen nedtryckt när du vill sy bakåt. Släpp knappen när du vill sy framåt igen. Maskinen syr bakåt så länge du håller ner backmatningsknappen.

Trådfästning



När den här knappen trycks in syr maskinen omedelbart tre fäststyggn och stannar sedan automatiskt.

Nyttosömmar (söm nr 7–23), nytto- och dekorsömmar (söm nr 02–71), text

Tryck på backmatningsknappen, maskinen syr tre fäststyggn och stannar sedan automatiskt.

Start/stopp



Med start-/stoppknappen kan du starta och stanna maskinen utan att använda fotpedalen. Håll knappen intryckt länge för att börja sy och tryck en gång till för att stanna.

Nålstopp uppe/nere



Tryck på nålstopp uppe/nere om du vill höja eller sänka nålen. Samtidigt ändras det inställda nålstoppläget. Du kan även höja och sänka nålen genom att trampa lätt på fotpedalen.

Automatiskt trådklipp



När du trycker på knappen för automatiskt trådklipp fäster maskinen tråden och klipper av över- och undertråden.

Tryck på knappen för automatiskt trådklipp medan du syr om du vill att trådarna ska klippas av i slutet av en söm eller ett sömprogram.

Hastighetsreglage




Alla sömmar i symaskinen har en förinställd, rekommenderad sömnadshastighet. Du kan justera hastigheten med hastighetsreglaget. Skjut reglaget åt vänster för att sänka hastigheten och åt höger för att öka hastigheten. Det går inte att välja en högre hastighet än den förinställda maxhastigheten för den valda sömnen.

Kontrollpanel för sömnad

Funktionerna på kontrollpanelen för sömnad används för att välja och justera sömmar och för att programmera teckensnitt. Varje funktion beskrivs närmare nedan.

1. Knapp för sömnadsläge
2. Display
3. Funktionsknappar



Display

På displayen visas aktuell söm med inställd längd, bredd och rekommenderad pressarfot. Du kan också se aktiverade funktioner, t.ex. knapphålssömnad och undertrådsspölning.

Sömmeny

Tryck för att växla mellan sömmenyerna. Det finns tre sömmenyer: 1. Nyttosömmar, 2. Dekorsömmar och 3. Alfabet. Den valda menyen visas på displayen.

Stygnbredd/nålposition

När du väljer söm ställer maskinen automatiskt in bästa stygnbredd. Standardinställningen visas på displayen. Stygnbredden kan ställas in på mellan 0–7 mm. Vissa sömmar har dock en begränsad stygnbredd. Öka stygnbredden genom att trycka på ”+”, och minska den genom att trycka på ”-”.

När en raksöm eller förstärkt raksöm har valts används stygnbreddsknappen för att justera nålens position. Tryck på ”+” för att flytta nålen åt höger. Tryck på ”-” för att flytta nålen åt vänster.

Stygnlängd

När du väljer söm ställer maskinen automatiskt in bästa stygnlängd. Standardinställningen visas på displayen. Stygnlängden kan ställas in på mellan 0–4,5 mm. Vissa sömmar har dock en begränsad stygnlängd. Öka stygnlängden genom att trycka på ”+”, och minska den genom att trycka på ”-”.

Knappar för sömval

Respektive sömnummer visas på sömöversikten som kan dras ut längst ner till höger på maskinen, under kontrollpanelen för sömnad. Välj först läge och sedan trycker du på de två vänstra + eller - Mönsterjusteringsknapparna för att välja numret på den söm du vill ha.


Sömnadsläge

Display för sömnadsläget

Sömnadsläget är det första som visas på displayen när du slår på maskinen. Här finns all grundläggande information som behövs för att sy. Här kan du också ändra inställningar för den valda sömnen. Maskinen är som standard inställd på raksöm.

1. Lägesindikator

2. **Nålstoppläge** – anger om nålstopp uppe eller nere är aktiverat.
3. **Indikator för undertrådsspolning** – indikerar att motorn för undertrådsspolning är aktiverad.
4. **Rekommenderad pressarfot** – anger vilken pressarfot som rekommenderas för den valda sömnen i syfte att uppnå bästa sömnadsresultat.
5. **Sömnummer** – den aktuella sömnen.
6. **Indikator för knapphållspak** – anger att knapphåll har valts.
7. **Stygnbredd** – aktuell bredd för den valda sömnen.
8. **Stygnlängd** – aktuell längd för den valda sömnen.



Välja söm

Det finns tre sömmenyer på din symaskin. Meny 1 innehåller nyttosömmar. Meny 2 innehåller dekorsömmar.


Meny 3 innehåller alfanumeriska sömmar. Här hittar du alfanumeriska tecken som du kan använda för att skapa mönsterkombinationer.

När maskinen slås på är den inställd på mönsterläge och raksöm (A) och söm nr 1 är vald (B).

Tryck på knappen för sömnadsläge (C) för att växla mellan sömmenyerna. Det valda läget visas på displayen (A).


Välj först läge och sedan trycker du på de två vänstra + eller - Mönsterjusteringsknapparna (D) för att välja numret på den söm du vill ha.

Om du vill välja en söm i en annan meny måste du först byta läge och därefter välja önskad söm.



Skapa en mönsterkombination

1. Bokstäver väljer du genom att trycka på + och - på de två vänstra funktionsknapparna (A).
2. Se vilket sömnummer som avser vilken bokstav/siffra på sömöversikten (B). För att programmera ”SINGER” ska följande sömnummer användas: 29, 19, 24, 17, 15, 28 (B).
3. Efter att du har valt en bokstav trycker du ner ABC-knappens plussida (+) i två sekunder tills du hör två pipsignaler.
4. Nu kan du se ordet ”SINGER”. Maskinen syr den sparade bokstavskombinationen och stannar när den är klar. Om du vill upprepa mönsterkombinationen trampar du ned fotpedalen eller trycker på start/stopp-knappen.



ABC														
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	A	B	C	D	E
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
U	V	W	X	Y	Z	Ä	Å	Ã	Á	À	Â	Æ	Ç	Ë
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Ê	É	È	Ë	Ì	Í	Î	Ï	Ñ	Ö	Ô	Ó	Œ	Ø	Š
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
β	Ü	Û	Ú	Ù	=	+	-	×	÷	_	()	.	,
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
?	¿	!	¡	:	;	'	"	*	\	/		°	#	\$
91	92	93	94											
%	&	@	□											

Infoga en söm

1. Om det blir fel, t.ex. om ”E” saknas i ”SINGR”.
2. Med hjälp av Stygnbreddsfunktionsknappens +/- kan du gå till den fjärde av de fem inmatade sömmarna (04/05). (De här siffrorna visas under ikonerna för bredd och längd på skärmen.)
3. Bläddra till bokstaven E (nr 15) med hjälp av Mönsterjusteringens plus- och minusknapparna (+/-). Välj bokstaven genom att trycka på ABC-knappens plussida (+).
4. Spara den nya stavningen genom att trycka och hålla kvar på ABC-knappens plussida (+) i två sekunder. Nu kan du se ordet ”SINGER”.

Ta bort en söm

1. Gå till den söm du vill radera med hjälp av stygnbreddsfunktionens plus-/minusknappar (+/-).
2. Tryck på minussidan av ABC-knappen.
3. Spara den redigerade kombinationen genom att trycka och hålla ned ABC-knappens plussida (+) i två sekunder.

Rensa minnet

1. Håll ned ABC-knappens minussida (-) tills alla programmerade sömmar har raderats.
2. Spara genom att trycka och hålla ned ABC-knappens plussida (+) i två sekunder.

SÖMNAD






Sömnad

Vid varje söm eller sömnadsteknik som beskrivs i den här delen av bruksanvisningen finns en tabell med de inställningar och den pressarfot som rekommenderas. Till höger ser du ett exempel av tabellen.

De rekommenderade inställningarna visas även på displayen, men kan behöva justeras för att passa en specifik teknik.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger men också på symaskinen. Avfärgningen kan vara väldigt svår eller omöjlig att få bort. Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg. Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar sy för att undvika avfärgning.

Obs! För bästa sömnadsresultat bör du använda samma tråd för både över- och undertråd. Om du syr med special-/dekortråd ska du använda vanlig sytråd som undertråd.

				
		3.5	2.5	3-5

- A. Söm
- B. Pressarfot
- C. Stygnbredd i mm
- D. Stygnlängd i mm
- E. Trådspänning

Börja sy – raksöm

Ställ in maskinen på raksöm (se tabellen till höger).






Höj pressarfoten och placera tyget under den. Bredvid på stygnplåten ser du stömlinjer som hjälper dig hålla en jämn sömsmån. På spilluckan ser du en 6 mm stömlinje.

Lägg övertråden under pressarfoten.


Sänk ner nålen där du vill börja sy. Dra trådarna bakåt och sänk pressarfoten. Trampa på fotpedalen. Styr försiktigt tyget längs stömlinjen och låt maskinen mata tyget (A). Om undertråden inte har dragits upp, kommer den att göra det automatiskt när du börjar sy.

Obs! Du kan också starta och stanna symaskinen med start-/stoppknappen.

Fäst tråden i början av sömmen genom att hålla ner backmatningsknappen. Sy några stygn bakåt. Släpp backmatningsknappen så syr maskinen framåt igen (B).

				
		3.5	2.0-4.0	3-5

Inställning för raksöm



Ändra nålens position


Ibland blir det enklare att sy om du ändrar nålpositionen, till exempel när du kanstickar en krage eller syr i ett blixtlås. Nålpositionen justeras med stygnbreddsknappen.

Ändra sömnadsriktning

Stanna symaskinen för att ändra sömnadsriktning. Tryck på nålstoppsknappen för att aktivera nålstopp nere. Nålen sänks ner i tyget.

Höj pressarfoten.

Vrid tyget, med nålen nere i tyget, så att det ligger åt det håll du vill sy. Sänk pressarfoten och fortsätt sy i den nya riktningen.



Avsluta sömmen

Håll ner backmatningsknappen och sy några stygn bakåt när du kommer till slutet av sömmen. Släpp knappen och sy framåt igen tills du når sömmens ände. På så sätt fästs tråden så att sömmen inte repas upp.

Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Höj pressarfoten, ta bort tyget och dra trådarna bakåt.

Dra trådarna uppåt och in i trådkniven så att de skärs av i rätt längd och övertråden inte dras ut ur nålen när du börjar på nästa söm.


Elastisk raksöm

Den här sömmen är starkare än vanlig raksöm eftersom den är tredubbel och elastisk. Den elastiska raksömmen kan användas för kraftiga tyger, slitstarka byxgrenar, och kantstickning av kraftiga tyger.

Styr försiktigt tyget när du syr samtidigt som du låter maskinen flytta tyget fram och tillbaka.

		3.5	2.5	3-5






Inställning för elastisk raksöm




Flerstegssicksack

Flerstegssicksack används till att överkasta obearbetade kanter. Kontrollera att nålen går in i tyget på vänster sida och kastar över kanten på höger sida.

Sömmen kan också användas som en elastisk söm för trikåtyger.

				
		3.0–5.0	1.0	3–5

Inställning för flerstegssicksack








Lutande overlocksöm


Den lutande overlocksömmen sys samtidigt som kanten överkastas. Perfekt för elastiska tyger. Sömmen är mer elastisk än vanliga sömmar och dessutom väldigt hållbar och snabbsydd.

Lägg in tyget under pressarfoten med pressarfotens kant längs tygkanten. Klipp bort överflödigt tyg utanför sömmen när du har sytt klart.

Tips! Använd pressarfoten för osynlig fällsöm för att sy i kanten av tyget. Justera förlängningen på pressarfoten och låt den följa tygkanten. Provsy alltid på en stuvbit först. Resultatet kan variera beroende på tygets tjocklek och kvalitet.

				
		5.0	2.5	3–5






Inställning för lutande overlocksöm




Stängd overllocksöm

Den stängda overllocksömmen kan användas för att sy i medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.

Använd sömmen för att fälla elastiska tyger (A) och för skärphällor (B). Vik en fäll mot avigsidan och sy med stängd overllocksöm från rätsidan. Klipp bort överflödigt tyg.

				
		5.0	2.5	3-5






Inställning för stängd overllocksöm




Osynlig fällsöm

Osynlig fällsöm används för att sy osynliga fällor på kjolar, byxor och heminredningsföremål. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm: den ena rekommenderas för medeltjocka till kraftiga vävda tyger (1) och den andra för medeltjocka till kraftiga elastiska tyger (2).

- Kasta över fällens obearbetade kant om du syr på ett vävt tyg. På de flesta trikåmaterial behöver du inte kasta över kanten först.
- Vik in och pressa fällan mot avigsidan.
- Vik sedan tillbaka fällan så att ungefär 1 cm av den kastade kanten sticker ut utanför fällan. Plaggets avigsida ska nu vara vänd uppåt.
- Lägg tyget under pressarfoten så att fällan går längs med kantlinjalen (A).
- När nålen går ner i fällan ska den fånga upp en liten del av tyget. Om sömmen syns från rätsidan justerar du kantlinjalen (A) genom att vrida på skruven (B) tills stygnet i sömmen endast kan anas.


					
(1)	(2)		3.5	1.5-2.0	3-5

Inställning för osynlig fällsöm



Vävt tyg (ej elastiskt)

Stretchtyg



Tygets rätsida

Lagning och stoppning






Laga stora hål

För att täcka ett stort hål måste du sätta nytt tyg ovanpå det trasiga området.






Träckla fast lappen över det trasiga området på tygets rätsida.

Sy över tygets kanter med sicksack eller flerstegssicksack.


Klipp bort överflödigt tyg vid sömmen på tygets avigsida.

				
		4.0–6.0	2.0	3–5

Inställning för sicksack

				
		5.0	1.0–2.0	3–5

Inställning för flerstegssicksack




Laga revor

Vid revor, fransade kanter eller små hål kan det vara bra att lägga en tygbit mot tygets avigsida. Det förstärker lagningen.

Lägg en tygbit under det trasiga tyget. Den ska vara något större än det trasiga området.

Sy över det trasiga området med sicksack eller flerstegssicksack.

Klipp bort överflödigt tyg från tyget du använt som förstärkning.








Knapphål i ett steg

Sy knapphål med perfekt storlek för knappen. Läggt mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.


1. Märk ut knapphållets startposition på tyget (A).
2. Öppna knapphållaren på den automatiska knapphålsfoten genom att trycka spaken bakåt (B). Sätt i knappen. Tryck knapphållaren framåt tills knappen sitter fast ordentligt (C). Knappens storlek avgör knapphållets längd. Avståndet mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D) är knapphållets längd.
3. Sätt fast den automatiska knapphålsmätaren.
4. Kontrollera att tråden dras genom hålet i pressarfoten och placeras under tyget.
5. Läggt tyget under pressarfoten så att markeringen på tyget är i linje med knapphålsfotens mitt (E).
6. Sänk knapphållsspaken (F) hela vägen och skjut den ifrån dig. Knapphållsspaken ska gå in mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D).
7. Håll fast övertrådens ände och börja sy. Knapphålet sys framifrån och bakåt. Sluta sy när knapphålet är klart.
8. När knapphålet är klart höjer du pressarfoten. Höj knapphållsspaken så långt det går.
9. Fäst tråsen genom att trä övertråden i en vanlig synål, dra igenom tråden till avigsidan och knyta ändarna innan du klipper av överflödig tråd.
10. Använd en sprättare och skär upp knapphålet från båda sidor in mot mitten (G).

Om du vill sy fler knapphål - tryck inte upp knapphållsspaken när du är klar med knapphålet. Skjut den istället ifrån dig igen. Sy ett knapphål till.

Obs! Sy alltid ett provknapphål på en restbit av det aktuella tyget.

				
		5.0	0.4	3-5

Inställning för knapphål








Sy i blixtlås


Blixtlåsfoten kan sättas fast antingen till höger eller vänster om nålen. På så sätt är det lätt att sy längs båda sidor av blixtlåset.

Om du vill sy den högra sidan av blixtlåset sätter du foten till vänster (A).

Om du vill sy den vänstra sidan av blixtlåset sätter du foten till höger (B).


				
		3.5	2.0-3.0	3-5

Inställning för att sy i blixtlås



Centrerat blixtlås






- Lagg ihop tygtyckstyckena räta mot räta och nåla. Märk ut blixtlåsets längd på tyget.
- Träckla ihop blixtlåssömmen med angiven sömsmån (använd raksöm med stygnlängd 4 mm, trådspänning 2). Träckla till slutet av blixtlåsmarkeringen (C).
- Ställ in maskinen för raksöm (se tabellen ovan) och sy några bakåtskygn. Sy sedan resten av sömmen med angiven sömsmån (C).
- Pressa isär sömsmånen. Lägg blixtlåset med rätsidan mot sömmens avigsida och tejpa fast det (D).
- Vänd på tyget så att rätsidan är vänd uppåt. Sätt fast blixtlåsfoten till vänster om nålen (A).
- Sy längs blixtlåsets högra sida till dess ände. Kom ihåg att fästa sömmen i början. Stanna med nålen nere i tyget, lyft pressarfoten och vrid tyget så att du kan sy över blixtlåsets nedre ände (E).
- Sätt fast blixtlåsfoten till höger om nålen (B). Sy fast den andra blixtlåssidans på samma sätt som den första (F).
- Vänd tyget och ta bort tejpen på baksidan.
- Vänd upp tygets rätsida igen och ta bort träckelstygnen.




Quiltsöm med handsytt utseende

Skapa ett handsytt quiltresultat med quiltsömmen med handsytt utseende. Trä nålen med transparent tråd eller med en tråd som fungerar ihop med färgen på tygets ovansida. Trä spolen med en tråd i en färg som liknar eller blir en kontrast till tygets ovansida, beroende på vilken effekt du vill uppnå (undertråden kommer att synas på tygets ovansida).

- För att ett riktigt handsytt utseende ska skapas är det viktigt att sömmen sys med hög trådspänning. Ställ in spänningen enligt rekommendationerna i sömöversikten.
- Sy längs en av sömmarna i ditt projekt, eller runt en applikation. Den handsydda effekten skapas när undertråden dras upp till quiltens ovansida.
- Använd quiltninjalen för att få jämna rader med kanalquiltning eller ekoquiltning enligt bilden. För in kant-/quiltninjalen i spåret på baksidan av pressarfotshållaren och justera dess placering så att den passar ditt projekt.

				
		3.5	2.0-3.0	6-9

Inställning för quiltsöm med handsytt utseende








A. Undertråd
B. Övertråd


Knappsömnad

Fäst knappar enkelt och snabbt med den särskilda sömmen för att sy i knappar.

1. Välj sömmen för att sy i knappar.
2. Sänk matartänderna.
3. Sätt fast pressarfoten för att sy i knappar på maskinen.
4. Markera var knappen ska sitta med hjälp av märkpenan (A).
5. Lägg tyget under pressarfoten och placera knappen under pressarfoten i linje med markeringen på tyget. Sänk pressarfoten (B).
6. Vrid mycket långsamt handhjulet mot dig för att säkerställa att nålen går i hålen. Justera stygnbredden om det behövs (C).
7. Börja sy med låg hastighet. Maskinen stannar automatiskt efter några stygn.
8. Lämna kvar en lång trådände och dra in den under knappen. Vira trådändarna runt trådhalsen.
9. Dra tråden till tygets avigsida med hjälp av en vanlig synål och fäst den.
10. Koppla in matartänderna igen genom att flytta tillbaka spaken för matartänderna till vanlig sömnadsposition. Vrid sedan handhjulet mot dig ett helt varv.

				
		3.5	—	2-4

Inställning för att sy i knappar




UNDERHÅLL

Rengöra symaskinen

För att symaskinen ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas). Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.

Rengöra spolområdet

 *Höj nålen och stäng av maskinen.*


Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med L-nyckeln. Lyft upp och ta bort stygnplåten.


Rengör matartänderna och spolområdet med borsten som finns bland tillbehören.

Placera stygnplåten över matartänderna, sätt tillbaka och dra åt skruvarna.

Sätt fast pressarfoten, sätt i spolen och sätt tillbaka spilluckan.



Rengöra under spolområdet

 *Höj nålen och stäng av maskinen.*

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med L-nyckeln. Lyft upp och ta bort stygnplåten.

Lyft upp spolkorgen ur maskinen. Det går lättare om du trycker den något åt vänster eller höger samtidigt som du lyfter.



Rengör området med borsten eller med en torr trasa.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.

För in spolkorgens ”gaffelände” (A) under spolhållaren (B) och under matartänderna. Flytta spolkorgen lite åt höger och vänster tills den sitter korrekt i spolområdet (C). Kontrollera att spolkorgen är korrekt placerad genom att vrida handhjulet mot dig. Spolområdet (C) ska rotera smidigt moturs.

Placera stygnplåten över matartänderna, sätt tillbaka och dra åt skruvarna.

Sätt fast pressarfoten, sätt i spolen och sätt tillbaka spilluckan.



Felsökning

Trådöglor på tygets undersida

Möjlig orsak: Trådöglor på tygets undersida tyder alltid på att övertråden inte är korrekt träd. De uppstår när övertråden inte ligger rätt i trådspänningsmekanismen och inte har trätts genom trådtilldragaren.

Lösning: *Trä om maskinen och var noga med att höja pressarfotsspaken innan du börjar trä så att tråden hamnar rätt i spänningsmekanismen och trådtilldragaren. Kontrollera att maskinen är korrekt träd genom att göra följande:*

- Höj pressarfotsspaken och trä maskinens övre del.
- Trä nålen, men lägg inte tråden under pressarfoten än. När du drar övertråden åt vänster ska den löpa fritt.
- Sänk pressarfotsspaken. När du drar övertråden åt vänster ska du känna ett motstånd. Det betyder att maskinen är korrekt träd.
- Lägg tråden under pressarfoten och dra sedan upp undertråden. Dra båda trådändarna bakåt under pressarfoten. Sänk pressarfoten och börja sy.

Om du har sänkt pressarfotsspaken men tråden fortfarande löper fritt (d.v.s. om du inte känner någon skillnad beroende på om pressarfoten är höjd eller sänkt) är maskinen felträd. Ta bort övertråden och trä om maskinen.

Undertråden går av

Möjlig orsak: Undertråden är felaktigt träd.

Lösning: *Kontrollera att spolen sitter rätt i spolkorgen.*

Möjlig orsak: För mycket tråd på spolen eller ojämnt spolad tråd.

Lösning: *Det kan hända att undertråden inte låg rätt mellan trådspänningsskivorna under spolningen.*

Möjlig orsak: Smuts eller ludd i spolkorgen.

Lösning: *Rengör spolkorgen.*

Möjlig orsak: Fel spolar används.

Lösning: *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta SINGER®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Undertråden syns på tygets ovsida

Möjlig orsak: Övertråden för hårt spänd.

Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*

Möjlig orsak: Trådvägen är blockerad, vilket gör övertråden extra spänd.

Lösning: *Kontrollera att övertrådens väg inte är blockerad och att tråden löper fritt genom trådvägen.*

Möjlig orsak: Undertråden sitter inte rätt i spolkorgen.

Lösning: *Trä om undertråden.*

Problem med undertrådsspolning

Möjlig orsak: Undertråden är för löst spolad.

Lösning: *Spola om undertråden och se till att tråden ligger in i trådspänningsskivan för undertrådsspolning.*

Möjlig orsak: Spolaxeln är inte helt tillslagen. Därför roterar inte spolen.

Lösning: *Kontrollera att spolaxeln är helt tillslagen innan du börjar spola.*

- Möjlig orsak:** Undertråden har spolats slarvigt eftersom trådändan inte fästes ordentligt i början av spolningen.
- Lösning: *Håll trådändan (som kommer ut från spolen) i ett stadigt grepp innan du börjar spola. Spola några varv. Stanna sedan och klipp av trådändan så nära spolen som möjligt.*

Tyget drar ihop sig

- Möjlig orsak:** Övertråden för hårt spänd.
- Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är för liten.
- Lösning: *Öka stygnlängden.*
- Möjlig orsak:** Fel nål för tyget.
- Lösning: *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*

Det bildas en tunnel i tyget under stygnen

- Möjlig orsak:** Tyget är inte tillräckligt stabilt för den aktuella stygntätheten (t.ex. satin- eller applikationssöm).
- Lösning: *Lägg ett mellanlägg under tyget för att förhindra att stygnen drar ihop tyget så att det bildas ett upphöjt veck.*

Högt ljud under sömnad

- Möjlig orsak:** Tråden går inte in i trådtilldragaren.
- Lösning: *Trä om maskinen och se till att trådtilldragaren är i det högsta läget så att tråden går in i ögat på trådtilldragaren. Vrid maskinens handhjul mot dig så att trådtilldragaren höjs till det högsta läget innan du börjar trä.*
- Möjlig orsak:** Trådvägen är blockerad.
- Lösning: *Kontrollera att tråden inte fastnar i trådrullen eller bakom trådbrickan.*

Maskinen matar inte tyget

- Möjlig orsak:** Pressarfotsspaken har inte sänkts ner på tyget efter att maskinen har trätts.
- Lösning: *Sänk pressarfotsspaken innan du börjar sy. Dra inte i tyget och tvinga det inte framåt när du syr.*
- Möjlig orsak:** Spaken för matartänderna står möjligen i det övre läget, men handhjulet har ännu inte vridits ett helt varv för att åter koppla in matartänderna.
- Lösning: *Matartänderna måste höjas och kopplas in på nytt genom att handhjulet vrids ett helt varv.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är satt till noll.
- Lösning: *Öka stygnlängden.*

Maskinen börjar inte sy

- Möjlig orsak:** Spolaxeln är aktiverad när du försöker sy.
- Lösning: *Inaktivera spolaxeln genom att skjuta den åt vänster.*
- Möjlig orsak:** Elsladden och/eller fotpedalen är inte korrekt isatt.
- Lösning: *Kontrollera att nätsladden och fotpedalen är korrekt anslutna till maskinen och eluttaget.*
- Möjlig orsak:** Fel spolar används.
- Lösning: *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta SINGER®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Nålen går sönder

Möjlig orsak: Böjd, trubbig eller skadad nål.

Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*

Möjlig orsak: Fel nålstorlek för tyget.

Lösning: *Sätt fast en nål som lämpar sig för tygtypen.*

Möjlig orsak: Maskinen är inte korrekt tradd.

Lösning: *Trä om maskinen från början.*

Möjlig orsak: Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.

Lösning: *Varken dra eller tvinga tyget framåt när du syr utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfoten medan du bara styr det.*

Nålträdaren fungerar inte

Möjlig orsak: Nålen är inte i rätt läge.

Lösning: *Höj nålen till högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig.*

Möjlig orsak: Fel nålstorlek för tyget.

Lösning: *För in nålen så långt upp det går i nålhållaren.*

Möjlig orsak: Nålen är böjd.

Lösning: *Ta bort den böjda nålen och sätt fast en ny nål.*

Möjlig orsak: Haken är skadad.

Lösning: *Nålträdaren behöver bytas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.*

Hoppstyggn

Möjlig orsak: Nålen är inte korrekt fastsatt.

Lösning: *Kontrollera att den platta sidan av nålens överdel är vänd mot maskinens baksida och att nålen har skjutits in så långt det går. Dra sedan åt nålskraven.*

Möjlig orsak: Fel nål för det aktuella tyget.

Lösning: *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*

Möjlig orsak: Böjd, trubbig eller skadad nål.

Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*

Styggen är ojämna

Möjlig orsak: Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.

Lösning: *Varken dra eller tvinga tyget framåt när du syr utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfoten medan du bara styr det.*

Möjlig orsak: Felaktig stygnlängd.

Lösning: *Justera stygnlängden.*

Möjlig orsak: Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.

Lösning: *Lägg mellanlägg under tyget.*

Tråden trasslar ihop sig i början

Möjlig orsak: Över- och undertråden ligger inte rätt under pressarfoten innan du börjar sy.

Lösning: *Kontrollera att både över- och undertråden ligger under pressarfoten och är dragna bakåt innan du börjar sy.*

Möjlig orsak: Sömnad påbörjad utan tyg under pressarfoten.

Lösning: *Lägg tyget under pressarfoten och kontrollera att nålen går ner i tyget. Håll lätt i båda tygändarna när de första stygnen sys.*

Möjlig orsak: Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.

Lösning: *Lägg mellanlägg under tyget.*

Övertråden går av

Möjlig orsak: Trådvägen är blockerad

Lösning: *Kontrollera att tråden inte har fastnat i trådrullen (i ojämnheter på själva rullen) eller bakom trådrullehållaren eller trådbrickan (om tråden har lagt sig bakom trådbrickan och därför inte löper fritt genom trådvägen).*

Möjlig orsak: Maskinen är inte korrekt trådd.

Lösning: *Ta bort övertråden helt, höj pressarfotsspaken, trä om maskinen och se till att tråden fångas upp av trådtilldragaren (höj trådtilldragaren till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig).*

Möjlig orsak: Övertråden är för hårt spänd.

Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*


Tekniska specifikationer

Sömnadshastighet Max. 800 ± 50 varv/min (vid raksöm med standardlängd)	Märkspänning 240 V/50 Hz, 230 V/50 Hz, 220 V/50–60 Hz, 127 V/60 Hz, 120 V/60 Hz, 125 V/60 Hz, 100 V/50–60 Hz	Pressarfotshöjd 6 mm
Kapslingsklass II (Europa)	Stygnbredd 0–7,0 mm	Stygnlängd 0–4,5 mm
Belysning LED-lampa	Maskinens mått Längd: ca 465 mm Bredd: ca 210 mm Höjd: ca 300 mm	Vikt 6.3 kg

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

SINGER och ”S”-emblemet är varumärken som tillhör The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dess dotterbolag.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.

TILLVERKARE
VSM Group AB
Soldattorpsgatan 3, 55474 Jönköping



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.