

FELSÖKNING

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. För ytterligare information, kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare som gärna hjälper till.

Lämna in symaskinen för service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!

Om du har följt felsökningsinformationen och fortfarande har problem bör du ta med dig symaskinen till din återförsäljare. Om det är något specifikt problem kan det vara till stor hjälp om du provsyrt med tråd på en restbit av tyget du använder och tar med det till din återförsäljare. En provlapp ger ofta bättre information än ord.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte?	Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från HUSQVARNA VIKING® som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte?	<i>Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.</i>
Tyget matas inte? <i>Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn?</i>	Se till att matartänderna inte är sänkta och att brodérenheten inte är ansluten. Avaktivera sömnadsinställningarna för tvillingnålssäkerhet och stygnbredds begränsning i inställningsmenyn.
Nålen går av? <i>Maskinen syr inte?</i>	Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2. <i>Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt både i maskinen och i vägguttaget.</i>
Startskärmen visas? <i>Ikonererna på pekskärmen aktiveras inte när man trycker på dem?</i>	Tryck på pekskärmen för att aktivera den. Stäng av skärmläckaren i inställningsmenyn. <i>Kalibrera pekskärmen. Kalibreringsfunktionen finns i inställningsmenyn.</i>
Sy-/brodérmaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning?	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta din auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.

Övertråden går av

Har du satt i nålen korrekt? <i>Har du satt i en felaktig nål?</i>	Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2. <i>Använd nålssystem 130/705 H.</i>
Är nålen böjd eller trubbig? <i>Är nålen för liten för tråden?</i>	Sätt i en ny nål. <i>Byt nål till rätt storlek för tråden.</i>
Är stygnplåtens hål skadat? <i>Har du trätt maskinen på rätt sätt?</i>	Byt stygnplåt. <i>Kontrollera trädningen. Trä om maskinen (se sidan 2:5).</i>
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad? <i>Används rätt trådbricka?</i>	Byt till en ny kvalitetstråd, köpt hos en auktoriserad återförsäljare av HUSQVARNA VIKING®. <i>Sätt på en trådbricka i rätt storlek för den aktuella trådrullen (se kapitel 2). Om du använder en vertikal trådrullehållare ska du inte ha en trådbricka ovanpå rullen.</i>
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).

Undertråden går av

Har du satt i spolen korrekt? <i>Är stygnplåtens hål skadat?</i>	Kontrollera undertråden (se sidan 2:8). <i>Byt stygnplåt (se sidan 10:2).</i>
Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen (se sidan 10:2).

Har undertråden spolats på rätt sätt?

Spola en ny spole med undertråd.

Använder du rätt spole?

Använd endast originalspolar för den här symaskinsmodellen (se sidan 10:2).

Maskinen hoppar över stygn

Är nålen böjd eller trubbig?

Sätt i en ny nål.

Har du satt i nålen korrekt?

Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Har du satt i en felaktig nål?

Använd nålssystem 130/705 H.

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

Kontrollera trädningen.

Används rätt pressarfot?

Sätt fast rätt pressarfot.

Är nålen för liten för tråden?

Byt nål.

Flyttar sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandsömna?

Sänk pressarfotens höjd genom att trycka på ikonen frihandssömna och sänk pressarfotens höjd.

Sömmen har ojämna stygn.

Är trådspänningen rätt inställd?

Kontrollera övertrådsspänningen och trädningen.

Använder du för tjock eller ojämnt spunnen tråd?

Byt tråd.

Är undertråden jämnt spolad?

Kontrollera spolningen av undertråden (se sidan 2:7).

Använder du rätt typ av nål?

Sätt i en lämplig nål på rätt sätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.

Maskinen matar inte eller matar ojämnt.

Har du trätt maskinen på rätt sätt?

Kontrollera trädningen av maskinen och trä om maskinen (se sidan 2:5).

Har det samlats ludd mellan matartänderna?

Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med en borste.

Trådöglor formas på broderiets undersida

Har broderiet blivit så tjockt att det inte kan röra sig fritt under pressarfoten?

Minska pressarfotshöjden i broderinställningar i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.

Broderiet är förvrängt

Har tyget spänts fast ordentligt i broderbågen?

Tyget ska sitta stramt i bågen.

Sitter den inre broderbågen ordentligt fast i den yttre broderbågen?

Spänn fast tyget så att den inre broderbågen är helt inskjuten i den yttre broderbågen.

Är det gott om utrymme runt friarmen?

Frigör området runt brodärenheten och kalibrera om.

Broderiet har veckat sig

Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?

Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.

Maskinen broderar inte

Är brodärenheten fastsatt?

Kontrollera att brodärenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.

Används fel broderbåge?

Skjut fast rätt broderbåge.

Systemrapport

Visas ett systemrapportfönster?

När systemrapportfönstret visas letar du upp filen under Personliga filer/Rapport. Spara filen på ett USB-minne. Skicka filen och en kort beskrivning av vad du gjorde innan fönstret visades till product.improvement@husqvarnaviking.com. När du har skickat i väg filen kan du ta bort den.