

## Felsökning

Om du har följt felsökningsinformationen och fortfarande har problem med att sy bör du ta med dig symaskinen till din återförsäljare. Om det är något specifikt problem är det till stor hjälp om du testsyr med tråd på en restbit av tyget du använder och tar med det till din återförsäljare. En provlapp ger ofta bättre information än ord.

### Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

### Om du upplever problem under sömnaden:

---

- Välj rätt typ av material och tygtjocklek i den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR®.
- Sätt i den nålstorlek och typ som rekommenderas på den grafiska displayen.
- Trä med över- och undertråd.
- Använd trådållare i olika lägen (vertikal eller horisontell).
- Använd trådnät och kvalitetstråd. Vi rekommenderar samma sytråd som över- och undertråd för vanlig sömnad. För dekorativ sömnad rekommenderas brodertråd som övertråd och undertråd i spolen.

### Om du upplever problem när du syr med den automatiska knappållsmätaren:

---

- Se till att det vita fältet på mätjulets sida hamnar mitt för den vita markeringslinjen på foten.
- Kontrollera att sladden till knappållsmätaren är ordentligt ansluten i uttaget ovanför nålområdet.

### Drar tyget ihop sig?

---

- Välj rätt typ av material och tygtjocklek i den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR®.
- Kontrollera nålen, så att den inte är skadad.
- Sätt i den nålstorlek och typ som rekommenderas på den grafiska displayen.
- Trä med över- och undertråd.
- Trä med trådar som passar för materialet och sömnadstekniken.
- Använd kvalitetstråd.
- Minska stygnlängden.
- Använd mellanlägg.
- Kontrollera trådspänningen.

### Hoppas stygn över?

---

- Kontrollera nålen – den kan vara skadad.
- Byt till rekommenderad nålstorlek och typ.
- Se till att nålen är rätt isatt ända upp i nålållaren.
- Trä med över- och undertråd.
- Använd rekommenderad pressarfot.
- Starta om maskinen för att återställa den.
- Kontakta din HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare för service.

### Går nålen av?

---

- Var försiktig och dra inte i tyget när du syr.
- Sätt i den nålstorlek och typ som rekommenderas på den grafiska displayen.
- Sätt i nålen rätt enligt beskrivningen i instruktionsboken.

**Lämna in symaskinen på service regelbundet hos din HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare!**

## Är trådspänningen för lös?

- Välj rätt typ av material och tygtjocklek i den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR®.
- Trä med över- och undertråd – använd kvalitetstråd.
- Sätt i den nålstorlek och typ som rekommenderas på den grafiska displayen.
- Följ rekommendationerna för trådspänningen.
- Följ rekommendationerna för mellanlägg.

## Går övertråden av?

- Matas tråden smidigt utan att fastna?
- Använd trådnät och kvalitetstråd. För specialtrådar, till exempel av metall, titta i tillbehörskatalogen för särskilda nålrekommendationer.
- Trä med över- och undertråd – kontrollera att du trär rätt. När du använder brodertråd som övertråd ska du använda undertråd i spolen, inte vanlig sytråd.
- Prova med trådhållare i olika lägen (vertikal eller horisontell).
- Om hålet i stygnplåten är skadat måste stygnplåten ersättas.
- Används rätt trådbricka framför trådrullen?

## Rör sig tyget inte?

- Höj matartänderna.
- Öka stygnlängden.

## Går undertråden av?

- Spola ny undertråd.
- Sätt tillbaka spolen i maskinen och kontrollera att du trär rätt.
- Om hålet i stygnplåten är skadat måste stygnplåten ersättas.
- Rengör spolområdet.

## Spolas undertråden oregelbundet?

- Kontrollera trädningen vid spolning av undertråd.

## Felaktiga, oregelbundna eller smala sömmar?

- Starta om maskinen för att återställa den.
- Byt nål och trä med över- och undertråd.
- Använd mellanlägg.

## Syr maskinen långsamt?

- Kontrollera hastigheten.
- Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet och matartänderna.
- Lämna in maskinen för service hos din HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare.

## Syr maskinen inte?

- Skjut spolaxeln åt vänster för sömnadsläget.
- Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt.
- Kontrollera väggkontakten strömmen till väggkontakten.
- Kontrollera att fotreglaget är anslutet.

## Funktionsknapparna på symaskinen reagerar inte när man trycker på dem?

- Uttagen och funktionsknapparna på maskinen kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om funktionsknapparna inte reagerar när du trycker på dem kan du stänga av maskinen och sedan sätta på den igen. Kontakta din auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.