

# JÄMFÖRELSETABELL™ för Designer-serien



CENTRALA FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ • Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft • Vändläge • Automatiskt pressarfotstryck	Ja Sänkning av matartänder med extra lyft	Ja Sänkning av matartänder med extra lyft	Ja	Ja
Exklusiv SEWING ADVISOR™	Ja	Ja	Ja	Ja
Exklusiv EMBROIDERY ADVISOR™	Ja	Ja		
Skärmtyp	Optimal interaktiv skärm, 174 x 104 mm, 8,0" diagonal fullfärgs TFT, bred VGA-skärm med touchkontroll	Interaktiv färg skärm, 116 x 87 mm, 5,7" diagonal fullfärgs TFT LCD, VGA-skärm med touchkontroll	Grafisk display monokrom 63 x 48 mm	Grafisk display monokrom 63 x 48 mm
Inbyggda sömmar	596 Kan uppgraderas med fler sömmar.	434 Kan uppgraderas med fler sömmar.	163	105
Alla sömmar (inklusive bokstäver, tecken etc)	1192	988	620	368
Broderier ingår	154 inbyggda broderier 175 Classic collection	147 inbyggda broderier 175 Classic collection	75 broderier på USB Embroidery stick 27 Bonusbroderier på cd	75 broderier på USB Embroidery stick
Multi-Size broderiteckensnitt	4	4	1	1
Broderbågar som ingår:	Royal Hoop 360x200 Crown Hoop 260x200 Splendid Square Hoop 120x120	Royal Hoop 360x200 Splendid Square Hoop 120x120	Royal Hoop 360x200 Splendid Square Hoop 120x120	Crown Hoop 260x200 Splendid Square Hoop 120x120
DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 (extra tillbehör)	Ja			
Design Shaping – Skapa nya broderier på ett ögonblick med hjälp av sömmar och/eller broderier	Ja			
Anpassa broderier på skärmen	Ja	Ja		
Design Positioning – Kombinera dina broderier perfekt varje gång	Ja	Ja		
Automatiskt trädclipp med automatisk klippning av hoppstyg	Ja	Ja	Ja	
Stor sömnadsyta – 250 mm till höger om nålen	Ja	Ja	Ja	Ja
LJUS	Justerbar E LIGHT™ – Justera ljusstyrka och färg (LED)	Rader med lysdioder (LED)	2 glödlampor	2 glödlampor
USB-anslutning	Embroidery stick, kabel till dator Extra: mus, extern cd-enhet och hubb	Embroidery stick, kabel till dator Extra: mus, extern cd-enhet och hubb	Embroidery stick	Embroidery stick
UPPDATERINGAR via Internet	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



<b>BRODERIFUNKTIONER</b>	<b>DESIGNER DIAMOND™</b>	<b>DESIGNER RUBY™</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 30</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 20</b>
Smart Save – Kommer ihåg din placering i broderiet	Ja			
Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck	Ja			
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinerade mönster	Ja			
Gruppering av broderier – Skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	Ja			
Tapering i broderläge	Ja	Ja		
Ändra storlek på motiv med stygnomräkning	Ja	Ja		
Sy dekorsömmar i broderbågen	Ja	Ja		
Välj motiv från miniatyrbilder	Ja	Ja		
Tryck och håll nedtryckt för enkel hantering av broderier, filer och annat	Ja	Ja		
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	Ja	Ja		
Gå till broderiets exakta stygnnummer	Ja	Ja		
Zooma och panorera	Ja	Ja		
Ladda in och se multiformat-broderier	Ja	Ja		
Lägg till rutnät på skärmen för placering	Ja	Ja		
Nedräkning av broderingstid efter färg	Ja	Ja		
Markering med markör på skärmen under brodering	Ja	Ja		
Redigera färg:	Ja Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokrom (enfärgad)	Ja Ändra färg på broderiet, välj monokrom (enfärgad)	Ja Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Ja Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)
Rotera broderier	En grad åt gången	En grad åt gången	90 grader åt gången	90 grader åt gången
Träckla fast tyget i bågen	Ja	Ja	Ja	Ja
Förstora/förminska broderi	Ja	Ja	Ja	Ja
Stega genom broderiet efter färg och stygn för stygn	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrollera storlek och placering före brodering	Ja	Ja	Ja	Ja
Mina broderbågar – Välj de broderbågar du har	Ja	Ja	Ja	Ja



<b>SÖMNADSFUNKTIONER</b>	<b>DESIGNER DIAMOND™</b>	<b>DESIGNER RUBY™</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 30</b>	<b>DESIGNER TOPAZ™ 20</b>
Sidledes sömnad	Ja	Ja		
Tapering. Välj vinkel på avsmalnande sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	Ja	Ja		
Sömnad i olika riktningar – 4-vägs och 8-vägs	Ja	Ja		
Sy med broderenheten fastsatt	Ja	Ja		
Permanenta minnen	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick		
Mönsteromstart	Ja	Ja	Ja	
Stygnbredd	7mm	7mm	7mm	7mm
Menyn Mina sömmar – Sparar ändrade sömmar eller favorit-sömmar; längd, bredd, nålposition, trådspänning, pressarfotstryck	Mina sömmar (48) Mina filer, Mina broderier, Mina teckensnitt USB Embroidery Stick	Mina sömmar (30) Mina filer, Mina broderier, Mina teckensnitt USB Embroidery Stick	Mina sömmar (20)	Mina sömmar (15)
Programmerbara teckensnitt	6 Kan även broderas	6 Kan även broderas	5	3
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	10 knapphål + snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp
Sömmar på skärmen	Ja, sömmens startpunkt indikeras på skärmen	Ja, sömmens startpunkt indikeras på skärmen	Ja	Ja
Hastighetskontroll	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	3 sömnadshastigheter
Inställning för tvillingnål	Ja Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen.	Ja Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen.	Ja	Ja
Frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad
Sömplacering	Ja	Ja	Ja	Ja
Anpassa söm; längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	Ja	Ja	Ja	Ja
Tvillingnål och stygnbredds-begränsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Sy med eller utan fotreglage	Ja	Ja	Ja	Ja
Ljus indikerar nålstopp uppe/ner	Ja	Ja	Ja	Ja
FIX fäst-funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Omedelbar och låsbar backmatning	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoppfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Snap on/off pressarfötter	Ja	Ja	Ja	Ja
Nålpositioner	29	29	29	29
Elektroniskt nåltryck	Ja	Ja	Ja	Ja



FLER FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND™	DESIGNER RUBY™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Personliga maskinljud	Ja			
Upplyst trädningsområde	Ja			
Alarmljus	Ja			
Tillbehörslåda för broderi	Ja			
Mjuk väska till brodererenhet ingår	Ja			
Möjlighet att använda USB-mus på skärmen	Ja	Ja		
Snabbhjälp – tryck på ikon för instruktion	Ja	Ja		
Indexhjälp – fullständiga maskininstruktioner på skärmen	Ja	Ja		
Alternativet lås skärm	Ja	Ja		
Inbyggd hållare för pekpinne	Ja Upplyst pekpinne-område	Ja Transparent rubinröd		
Snabbspolning – separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	Ja	Ja	Ja	
HUSQVARNA VIKING® 1GB USB Embroidery Stick	Ja	Ja	Ja	Ja
Broderprogram till pc: 4D™ Organizer	Ja	Ja	Ja	Ja
Broderprogram till pc: 4D™ Quick Font	Ja	Ja	Ja	Ja
Snabbguide	Ja - 2 guider en för sömnad och en för broderi	Ja	Ja	Ja
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi
Löstagbar tillbehörslåda	Ja - stor	Ja - stor	Ja	Ja
Avkännare för över- och undertråd	Ja	Ja	Ja	Ja
Nåltrådare	Ja	Ja	Ja	Ja
Flera språk	Ja	Ja	Ja	Ja
Helautomatisk elektronisk trådspänning	Ja	Ja	Ja	Ja
Förlängda stöddlinjer på stygnplåten – upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk upphämtning av undertråd	Ja	Ja	Ja	Ja
Klämfri roterande gripare	Ja	Ja	Ja	Ja
Smörjfri	Ja	Ja	Ja	Ja
Hårdhuv/hård väska	Ja	Ja	Ja	Ja
Formgiven och konstruerad i Sverige	Ja	Ja	Ja	Ja