

Designer Ruby deLuxe™

*Upptäck innovation när den
är som bäst*



Viktigaste funktionerna

deLuxe™ STITCH SYSTEM

Unika HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ Stitch System reglerar övertråden på två olika sätt. Systemet väljer automatiskt den bästa metoden att förbättra balansen mellan över- och undertråden.

- Trådmatning
- Trådspänning

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Känner automatiskt av tygtjockleken medan du syr och anpassar sig efter den så att matningen blir perfekt.

- Automatiskt pressarfotslyft
- Vändläge
- Automatiskt pressarfotstryck

PLACERING AV BRODERI

Passa in dina broderier perfekt varje gång.

- Använd Placering av broderi för perfekt placering.
- Gör så stora Endless-broderier som du vill.
- Steg-för-steg instruktioner gör det enkelt.

REDIGERA BRODERI

Nya sätt att förböja broderiupplevelsen och göra det enklare än någonsin att brodera.

- Byta färg
- Dubblera broderier
- Markera/avmarkera
- Roterar/skala/spegelvänd

ÄNDRA STORLEK

Förstora eller förminska ett broderi till önskad storlek och bibehåll rätt täthet och typ av fyllyta.

Innovation ♥

deLuxe™ STITCH SYSTEM

Unika HUSQVARNA VIKING® deLuxe™ Stitch System reglerar övertråden på två olika sätt. Systemet väljer automatiskt den bästa metoden att förbättra balansen mellan över- och undertråden.

- Trådmatningsfunktionen matar ut rätt trådmängd genom symaskinen för varje stygn, oavsett tråd eller tygtjocklek när du syr eller broderar. Få vackra broderiresultat med specialtråd.
- Du kan välja trådspänning manuellt för specifika tekniker och/eller tillbehör.

PLACERING AV BRODERI

Passa in dina broderier perfekt varje gång.

- Använd Placering av broderi för perfekt placering.
- Gör dina Endless-broderier så stora som du vill.
- Steg-för-steg instruktioner gör det enkelt.

UPPDATERA MASKINEN

Din DESIGNER RUBY deLuxe™ är alltid ny.

- Uppdatera din maskin med senaste programvaran via Internet.
- Du kan välja att endast uppdatera programvaran och/eller återställa standardinställningarna

Programmen 5D™ ORGANIZER och 5D™ QUICKFONT medföljer

- Kommunikation mellan din dator och DESIGNER RUBY deLuxe™-symaskin.
- Ordna dina broderier, lägg till klippkommandon, skapa bildfiler, skriv ut kataloger m.m.
- Konvertera alla True Type-teckensnitt från din dator till broderteckensnitt.

HUSQVARNA VIKING® 5D™ BRODERPROGRAM (TILLBEHÖR)

- HUSQVARNA VIKING® 5D™ broderprogram ger ditt personliga broderi en helt ny dimension.
- Det optimala programvarusystemet för kreativ frihet!

ÄNDRA STORLEK

Förstora eller förminska ett broderi till önskad storlek.

- Räknar om antalet stygn så att den nya broderistorleken får rätt täthet.
- Välj Bibehåll typ av fyllta för att behålla ursprunglig fyllta när broderiets storlek ändras.
- Gör broderiet fem gånger mindre eller upp till åtta gånger större än originalmotivet.

AVKÄNNARE FÖR ÖVER- OCH UNDERTRÅD MED LJUDSIGNAL

Stannar och avger en varningssignal när över- eller undertråden håller på att ta slut eller går av.

- Du behöver inte kontrollera över- eller undertråden när du syr eller broderar.

FORMGIVEN OCH KONSTRUERAD I SVERIGE

HUSQVARNA VIKING® har konstruerat och tillverkat symaskiner med överlägsen kvalitet och senaste teknologi i mer än 140 år.

TruEmbroidery™-PROGRAM FÖR MAC (TILLBEHÖR)

Nu lanseras det första broderprogrammet för Mac-operativsystemet (Mountain Lion)

- Se dina broderiprojekt med verklighetstrogna brodertrådar.
- Skapa broderier med tusentals sömeffekter.
- Brodera ditt favoritfoto automatiskt med PortraitStitch.

www.myembroideries.com

Med bara ett klick på datorn får du tillgång till tusentals broderier.

- Beställ broderier hos din lokala HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare.
- Ladda ner broderier från Internet när som helst, dag som natt.

Kapacitet ♥

REDIGERA BRODERI

Nya sätt att förhöja broderiupplevelsen som gör det enklare än någonsin att brodera.

FÄRGBYTE

- Byt färg direkt på skärmen.

DUBBLERA BRODERIER

- Tryck och håll nedtryckt för att välja exakt antal kopior i programmering eller broderi.

MARKERA/AVMARKERA

- Gruppera broderier på skärmen så att de enkelt kan redigeras och anpassas efter dina önskemål.

ROTERA/SKALA/SPEGELVÄND

- Sätt en personlig prägel på dina broderier direkt på skärmen.

STOR INTERAKTIV SKÄRM

Lätt att navigera genom de olika skärmvisningarna för sömnad, redigering och broderi.

- Stor (5,7"/116 x 87 mm) fullfärgspekskärmen med hög upplösning (640 x 480).
- Tydlig text och realistiska broderier på skärmen.
- Enkelt grafiskt gränssnitt utvecklat av folk som syr, för folk som syr.
- Du når alla funktioner och sömmar med ett lätt tryck.
- Informationsmenyn visar illustrerad information, text, index och kategorihjälp.
- Se broderier i fullskärm.

STOR UTÖKAD SÖMNADSYTA

Sy enkelt stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg.

- Svensk design ger optimal sömnadsyta.
- En stor yta på 250 mm till höger om nålen gör det enkelt att sy.

STORT BRODEROMRÅDE

Du kan skapa och brodera stora motiv, upp till 360 x 200 mm, utan att spänna om tyget i broderbågen.

- Två broderbågar medföljer: DESIGNER™ Royal Hoop, för motiv på upp till 360 x 200 mm, och DESIGNER™ Splendid Square Hoop, för motiv på upp till 120 x 120 mm.
- Det finns ett stort urval extra broderbågar för specialtekniker som Endless-broderi, quiltning, strukturbroderi och mycket mer.
- HUSQVARNA VIKING® utvecklar ständigt nya broderbågar och tillbehör för olika tekniker.

DESIGNER™ SELECTION

Ändlösa kreativa möjligheter

- Över 1000 broderier
- 7 mm stygnbredd
- Sidledes sömnad ger sömmar som är mer än 50 mm breda.
- 6 sömteckensnitt med både små och stora bokstäver. Enkelt att programmera.

Mer än 300 vackra broderier i olika storlekar

- 162 vackra broderier finns inladdade i din DESIGNER RUBY *deLuxe*™ sy- och brodermaskin.
- Classic Collection Embroidery-cd innehåller 175 broderier.
- Alla broderier har automatiskt trådklipp av hoppstygn.
- 4 broderiteckensnitt i tre olika storlekar med både små och stora bokstäver för att märka, datera och dekorera.



ANVÄNDARVÄNLIGHET ♥



EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Känner automatiskt av tygtjockleken medan du syr och anpassar sig efter den så att matningen blir perfekt.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT

- Pressarfoten sänks och höjs automatiskt för varje sömnadsteknik.
- Fyra lägen: ner, vänd, upp och extra lyft.
- Sänker automatiskt matartänderna för maximalt utrymme så att tjocka tyger och quiltar lätt glider in under foten.

VÄNDLÄGE

- Pressarfoten känner av tygets tjocklek när du stannar med nålen nere i tyget.
- Automatiskt svävande läge för omedelbar vändning, enkel applikationssömnad och quilting.
- Du har händerna fria att föra tyget.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSTRYCK

- Sensorsystemet känner kontinuerligt av tygtjockleken och justerar pressarfotstrycket automatiskt.

EXKLUSIV SEWING ADVISOR®

Välj typ av tyg och sömnadsteknik så ställer den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR® omedelbart in allting åt dig.

- Funktionen väljer den bästa sömmen och ställer in rätt stygnbredd, stygnlängd, trådmatning/-spänning, pressarfotstryck och sömnadshastighet.
- Sömmen samt den rekommenderade pressarfoten och nåltypen/-storleken visas på den stora interaktiva skärmen.
- Under Utökad SEWING ADVISOR® finns mer tyg- och teknisk information.

EXCLUSIVE EMBROIDERY ADVISOR™

När du väljer tyg ger den exklusiva funktionen EMBROIDERY ADVISOR™ rekommendationer för ett vackert broderieresultat!

- Förslag på nål, mellanlägg samt över- och undertråd.
- Du får också tips om broderier med specialtyger och -trådar.

AUTOMATISKT TRÅDKLIPP AV HOPPSTYGN

Slipp tidsödande trådklippning när du skapar vackra broderier.

- Klipper automatiskt dina hoppstygn.
- Drar ner tråden på avigsidan för snabb avslutning

SMART SAVE

Spara ditt broderi med alla inställningar när du slutar brodera eller innan maskinen stängs av.

- Om du väljer att spara broderiet automatiskt kommer DESIGNER RUBY *deLuxe*™ ihåg var i broderiet du befann dig om broderiprocessen avbröts.
- Du kan närsomhelst spara placeringen manuellt.

FLERA LJUSKÄLLOR

Tar bort skuggor när du syr.

- Rader av lysdioder över nålområdet och sömnadsytan.
- Mycket lång förväntad livslängd för enkelt underhåll.

INBYGGDA HJÄLPFUNKTIONER

Omedelbara förklaringar på skärmen.

- Snabbhjälp: Tryck på en söm, symbol eller funktion om du vill se dess namn eller beskrivning.

NÅLSTOPP UPPE/NERE

Tänd funktionsknapp indikerar inställning.

- Ställ in nålstopp uppe/nerer för vändning, applikationssömnad m.m.
- Trampa på fotreglaget eller tryck på funktionsknappen för att när som helst flytta nålen upp eller ner.

FILE MANAGER

Organisera dina broderier och sömmar.

- Skapa filer och mappar för dina broderier, teckensnitt, anpassade sömkombinationer, favoritsömmar och sömprogram.
- Skapa, kopiera, flytta, ersätt eller ta bort en fil eller mapp.