

Jämförelsetabell för DESIGNER™ -serien



CENTRALA FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND <i>deLuxe™</i>	DESIGNER RUBY <i>deLuxe™</i>	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
<i>deLuxe™</i> Stitch System • Sy vackert balanserade sömmar med olika sorters specialtrådar	Ja	Ja		
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ • Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft • Vändläge • Automatiskt pressarfotstryck	Ja Sänkning av matartänder med extra lyft	Ja Sänkning av matartänder med extra lyft	Ja	Ja
Exklusiv SEWING ADVISOR®	Ja	Ja	Ja	Ja
Exklusiv EMBROIDERY ADVISOR™	Ja	Ja		
Skärmtyp	Optimal interaktiv skärm, fullfärgsskärm med touch-kontroll, 174 x 104 mm, 8,0"	Stor, interaktiv skärm, fullfärgsskärm med touch kontroll, 116 x 87 mm, 5,7"	Grafisk display monokrom 63 x 48 mm	Grafisk display monokrom 63 x 48 mm
Inbyggda sömmar	668 Kan uppgraderas med fler sömmar.	498 Kan uppgraderas med fler sömmar.	163	105
Alla sömmar (inklusive bokstäver, tecken etc)	1222	1052	620	368
Broderier ingår	205 inbyggda broderier 175 Classic collection	162 inbyggda broderier 175 Classic collection	75 broderier på USB Embroidery stick 27 Bonusbroderier på CD	75 broderier på USB Embroidery stick
Multi-Size broderteckensnitt	4	4	1	1
Broderenhetsens storlek	Large (kan även användas med Medium- och Small-enheter)	Medium (kan även användas med Small-enheter)	Medium	Small
Broderbågar som ingår:	Royal Hoop 14¼"x8" (360x200mm) Crown Hoop 10¼"x8" (260x200mm) Splendid Square Hoop 4¾"x4¾" (120x120mm)	Royal Hoop 14¼"x8" (360x200mm) Splendid Square Hoop 4¾"x4¾" (120x120mm)	Royal Hoop 14¼"x8" (360x200mm) Splendid Square Hoop 4¾"x4¾" (120x120mm)	Crown Hoop 10¼"x8" (260x200mm) Splendid Square Hoop 4¾"x4¾" (120x120mm)
DESIGNERT™ Majestic Hoop 14¼"x13¾" (360 x 350) (extra tillbehör)	Ja			
Välj skärmutseende	Ja			
Design Shaping – Skapa nya broderier på ett ögonblick med hjälp av sömmar och/eller broderier	Ja			
Design Positioning – Kombinera dina broderier perfekt varje gång	Ja	Ja		
Ändra storlek på motiv med stygnomräkning	Ja	Ja		
Anpassa broderier på skärmen	Ja	Ja		
Automatiskt trädsklipp med automatisk klippning av hoppstygn	Ja	Ja	Ja	
Stor sömnadsyta – 250 mm till höger om nålen	Ja	Ja	Ja	Ja
Belysningsystem	Justerbar E LIGHT™ – Justera ljusstyrka och färg (LED)	Rader med lysdioder (LED)	2 glödlampor	2 glödlampor
USB-anslutning	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick	Embroidery stick
Uppdateringar via Internet	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



BRODERIFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND deLuxe™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck	Ja			
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinerade mönster	Ja			
Gruppering av broderier – Skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	Ja			
Smart Save – Kommer ihåg din placering i broderiet	Ja	Ja		
Knapphål kan broderas i en broderbåge	Ja	Ja		
Ängra/gör om när du skapar mönsterkombinationer	Ja	Ja		
Bestäm broderiordning	Ja	Ja		
Tapering i broderläge	Ja	Ja		
Sy dekorsömmar i broderbågen	Ja	Ja		
Välj motiv från miniatyrbilder	Ja	Ja		
Tryck och håll nedtryckt för enkel hantering av broderier, filer och annat	Ja	Ja		
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	Ja	Ja		
Gå till broderiets exakta stygnnummer	Ja	Ja		
Zooma och panorera	Ja	Ja		
Ladda in och se multiformat-broderier	Ja	Ja		
Lägg till rutnät på skärmen för placering	Ja	Ja		
Nedräkning av broderingstid efter färg	Ja	Ja		
Markering med markör på skärmen under brodering	Ja	Ja		
Redigera färg:	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokrom (enfärgad)	Ändra färg på broderiet, välj monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)
Rotera broderier	En grad åt gången	En grad åt gången	90 grader åt gången	90 grader åt gången
Träckla fast tyget i bågen	2 alternativ	2 alternativ	Ja	Ja
Förstora/förminska broderi	Ja	Ja	Ja	Ja
Stega genom broderiet efter färg och stygn för stygn	Ja	Ja	Ja	Ja
Kontrollera storlek och placering före brodering	Ja	Ja	Ja	Ja
Mina broderbågar – Välj de broderbågar du har	Ja	Ja	Ja	Ja



SÖMNADSFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND deLuxe™	DESIGNER RUBY deLuxe™	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Sidledes sömnad	Ja	Ja		
Tapering. Välj vinkel på avsmalnande sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	Ja	Ja		
Sömnad i olika riktningar – 4-vägs och 8-vägs	Ja	Ja		
Sy med brodererheten fastsatt	Ja	Ja		
Permanenta minnen	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick		
Mönsteromstart	Ja	Ja	Ja	
Stygnbredd	7mm	7mm	7mm	7mm
Menyn Mina sömmar	48 minnen	30 minnen	20 minnen	15 minnen
Programmerbara teckensnitt	6 Kan även broderas	6 Kan även broderas	5	3
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	11 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp
Sömmar på skärmen	Ja, sömmens startpunkt indikeras på skärmen	Ja, sömmens startpunkt indikeras på skärmen	Ja	Ja
Hastighetskontroll	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	3 sömnadshastigheter
Inställning för tvillingnål	Ja Utseendet på stygnen/ sömmen visas på skärmen.	Ja Utseendet på stygnen/ sömmen visas på skärmen.	Ja	Ja
Frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Ja - 2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad
Sömplacering	Ja	Ja	Ja	Ja
Anpassa söm; längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	Ja	Ja	Ja	Ja
Tvillingnål och stygnbredds-begränsning	Ja	Ja	Ja	Ja
Sy med eller utan fotreglage	Ja	Ja	Ja	Ja
Ljus indikerar nålstopp uppe/nere	Ja	Ja	Ja	Ja
FIX fäst-funktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Omedelbar och läsbar backmatning	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoppfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Snap on/off pressarfötter	Ja	Ja	Ja	Ja
Nålpositioner	29	29	29	29
Elektroniskt nåltryck	Ja	Ja	Ja	Ja



FLER FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND <i>deLuxe™</i>	DESIGNER RUBY <i>deLuxe™</i>	DESIGNER TOPAZ™ 30	DESIGNER TOPAZ™ 20
Upplyst trådningsområde	Ja			
Alarmljus	Ja			
Tillbehörslåda för broderi	Ja			
Mjuk väska till broderenhet ingår	Ja			
Övertrådsspänningskompensation – Möjligt att ändra den förinställda spän- ningen för specialtekniker eller enligt personliga preferenser	Ja	Ja		
Skärmläckare med startskärm	Ja	Ja		
Personliga maskinljud	Ja Ljud inkluderade i maskinen + användar- definierade ljud	Ja Ljud inkluderade i maski- nen		
Möjlighet att använda USB-mus	Ja	Ja		
Alternativet läs skärm	Ja	Ja		
Inbyggd hållare för pekpinne	Ja Upplyst pekpinneområde	Ja Transparent röd		
Snabbspolning – separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	Ja	Ja	Ja	
HUSQVARNA VIKING® 1GB USB Embroidery Stick	Ja	Ja	Ja	Ja
Broderprogram till pc: 5D™ Organizer	Ja	Ja	Ja	Ja
Broderprogram till pc: 5D™ Quick Font	Ja	Ja	Ja	Ja
Snabbhjälp direkt på skärmen eller utskriften	Snabbhjälp, Indexhjälp, Tryckta snabbguider: 2 guider, en för sömnad och en för broderi	Snabbhjälp, Indexhjälp	Tryckta snabbguider	Tryckta snabbguider
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi
Löstagbar tillbehörslåda	Ja - Dubbelsidig	Ja	Ja	Ja
Avkännare för över- och undertråd	Ja	Ja	Ja	Ja
Nålträdare	Ja	Ja	Ja	Ja
Flera språk	Ja	Ja	Ja	Ja
Helautomatisk elektronisk tråd- spänning	Ja + <i>deLuxe™</i> Stitch System	Ja + <i>deLuxe™</i> Stitch System	Ja	Ja
Förlängda stödlinjer på stygnplåten – upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Ja	Ja	Ja	Ja
Automatisk upphämtning av under- tråd	Ja	Ja	Ja	Ja
Klämfri roterande gripare	Ja	Ja	Ja	Ja
Smörjfri	Ja	Ja	Ja	Ja
Hårdhuv/hård väska	Ja	Ja	Ja	Ja
Formgiven och konstruerad i Sverige	Ja	Ja	Ja	Ja