

JÄMFÖRELSETABELL FÖR DESIGNER™-serien



CENTRALA FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER TOPAZ™ 25
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	●	●	●
Exklusiv SEWING ADVISOR®	●	●	●	●	●
Exklusiv EMBROIDERY ADVISOR™	●	●			
Skärmtyp	Optimal interaktiv färgpekskärm med vidvinkel 8,0" (174 x 104 mm)	Stor interaktiv färgpekskärm med vidvinkel 5,7" (116 x 87 mm)	Stor färgpekskärm 3,5" (70 x 53 mm)	Stor färgpekskärm 3,5" (70 x 53 mm)	Grafisk skärm, monokrom 3,0" (63 x 48 mm)
Inbyggda sömmar	698 Kan uppgraderas med fler sömmar.	528 Kan uppgraderas med fler sömmar.	261	208	160
Alla sömmar (inklusive bokstäver, tecken etc.)	1250	1082	715	565	423
Broderier ingår	233 inbyggda broderier 175 broderier från Classic Collection	182 inbyggda broderier 175 broderier från Classic Collection	159 inbyggda broderier	100 inbyggda broderier	75 broderier på USB Embroidery stick
Multi-Size broderiteckensnitt	4	4	2	1	1
Broderenhetsens storlek	Large (stor)	Medium (medel)	Medium (medel)	Small	Small
Royal Hoop (360 x 200 mm)	●	●	●		
Crown Hoop (260 x 200 mm)	●				
Stor broderbåge (240 x 150 mm)				●	●
Splendid Square Hoop (120 x 120 mm)	●	●	●		
DESIGNER™ Majestic Hoop (360 x 350 mm)	Valfri				
Högre broderhastighet	●	●			
Välj skärmutseende	●				
Design Appliqué – Välj mellan motiv eller alfabet och skapa applikationer direkt på skärmen	Stor	Standard			
Design Shaping	●				
Design Positioning – Passa in dina broderier perfekt, varje gång.	Stor	Stor	Standard	Standard	
Ändra storlek på motiv med stygnomräkning	●	●			
Anpassa broderier på skärmen	●	●	Upp till 10 broderier	Upp till 5 broderier	
Automatiskt trådklipp med automatisk avklippning av hoppstyg	●	●	●	●	●
Stor sömnadsyta	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	250 mm till höger om nålen	200 mm till höger om nålen	200 mm till höger om nålen
Belysningsystem	Adjustable E LIGHT™ Justera ljusstyrka och färg (LED)	Rader med lysdioder (LED)	Rader med lysdioder (LED)	3 LED-lampor	3 LED-lampor
USB-anslutning	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick, kabel till dator	Embroidery stick	Embroidery stick	Embroidery stick
UPPDATERINGAR via internet	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB-kabel till datorn eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick



BRODERIFUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER TOPAZ™ 25
Färgblockssortering – Ta bort färgförändringar med ett tryck	●				
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinerade mönster	●				
Gruppering av broderier – Skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	●				
Smart Save – Kommer ihåg din placering i broderiet	●	●			
Knapphål kan broderas i en broderbåge	●	●			
Ängra/gör om när du skapar mönsterkombinationer	●	●			
Bestäm broderiordning	●	●			
Tapering i broderläge	●	●			
Sy dekorsömmar i broderbågen	●	●			
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	●	●			
Tryck och håll nedtryckt för enkel hantering av broderier, filer och annat	●	●			
Välj motiv från miniatyrbilder	●	●	●	●	
Gå till broderiets exakta stygnnummer	●	●	●		
Zooma och panorera	●	●	●	●	
Ladda in och se multiformat-broderier	●	●	●	●	
Lägg till rutnät på skärmen för placering	●	●			
Nedräkning av broderingstid efter färg	●	●	●		
Markering med markör på skärmen under brodering	●	●	●	●	
Redigera färg	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokrom (enfärgad)	Ändra färg på broderiet, välj monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)	Välj att sy i färg eller monokrom (enfärgad)
Rotera broderier	En grad åt gången	En grad åt gången	En grad åt gången	En grad åt gången	90 grader åt gången
Träckla fast tyget i bågen	2 alternativ	2 alternativ	●	●	●
Förstora/förminska broderi	●	●	●	●	●
Stega genom broderiet efter färg och stygn för stygn	●	●	●	●	●
Kontrollera storlek och placering före brodering	●	●	●	●	●
Mina broderbågar – Välj de broderbågar du har	●	●	●	●	●



SÖMNADS-FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER TOPAZ™ 25
Dimensionssömmar	8 applikationssömmar 4 applikations- och struktursömmar 4 struktursömmar	8 applikationssömmar			
Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer	●	Valfri	Valfri	Valfri	Valfri
Raksömsstygplåt med sensor	●				
Sidledes sömnad	●	●			
Välj taperingvinkel för sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	●	●	●		
Sömnad i olika riktningar – 4-vägs och 8-vägs	●	●			
Sy med brodererenheten fastsatt	●	●			
Permanenta minnen	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	
Mönsteromstart	●	●	●	●	
Stygnbredd, 7 mm	●	●	●	●	●
Menyn "Mina sömmar"	48 minnen	30 minnen	24 minnen	20 minnen	12 minnen
Programmerbara sömteckensnitt	6 Kan även broderas	6 Kan även broderas	5	4	3
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	11 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	9 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	7 knapphål + snörhål + sy i knapp	6 knapphål + snörhål + sy i knapp
Sömmar på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen	● Sömmens startpunkt visas på skärmen	●	●
Hastighetskontroll	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter
Inställning för tvillingnål	● Utseendet på stygnen/ sömmen visas på skärmen	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen	● Utseendet på stygnen/sömmen visas på skärmen	●	●
Frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad
Sömplacering	●	●	●	●	
Anpassa söm; längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	●	●	●	●	Ej längdledes spegelvändning
Tvillingnål och stygnbredds begränsning	●	●	●	●	●
Sy med eller utan fotpedal	●	●	●	●	●
Ljus indikerar nålstopp upp/ner	●	●	●	●	●
FIX fäst-funktion	●	●	●	●	●
Omedelbar och läsbar backmatning	●	●	●	●	●
Stoppfunktion	●	●	●	●	●
Pressarfötter i klickmodell	●	●	●	●	●
29 nålpositioner	●	●	●	●	●
Elektroniskt nåltryck	●	●	●	●	●



FLER FUNKTIONER	DESIGNER DIAMOND Royale™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50	DESIGNER TOPAZ™ 40	DESIGNER TOPAZ™ 25
Upplyst träningsområde	●				
Alarmljus	●				
Tillbehörslåda för broderi	●				
Mjuk väska till brodereriet ingår	●				
Överträdsspännings-/ matningskompensation – Möjligt att ändra den förinställda spänningen för specialtekniker eller enligt personliga preferenser och spara som standard	●	●			
Skärmläckare med startskärm	●	●	●		
Personliga maskinljud	Ljud inkluderade i maskinen + användar- definierade ljud	Ljud inkluderade i maskinen			
Möjlighet att använda USB-mus	●	●	●		
Alternativet läs skärm	●	●	●		
Inbyggd hållare för pekpinne	+ Upplyst pekpinneområde	●	●		
Snabbspolning – separat motor för att spola undertråd under sömnad eller broderi	●	●	●	●	
1GB HUSQVARNA VIKING®- USB Embroidery Stick	●	●	●	●	●
Gratis QuickFont- och Embroidery- programvara att ladda ned	●	●	●	●	●
Snabbhjälp direkt på skärmen eller utskriften	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp	Snabbhjälp	
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi		
Löstagbar tillbehörslåda	Dubbelsidig	●	●	●	●
Avkännare för över- och undertråd	●	●	●	●	●
Nålträdare	●	●	●	●	●
Flera språk	●	●	●	●	●
Helautomatisk elektronisk trådspänning	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Förlängda stödlinjer på stygnplåten – upp till 40 mm på båda sidor om nålen	●	●	●	●	●
Automatisk upphämtning av undertråd	●	●	●	●	●
Klämfri roterande gripare	●	●	●	●	●
Smörjfri	●	●	●	●	●
Hårdhuv/hård väska	●	●	●	●	●
Formgiven och konstruerad i Sverige	●	●	●	●	●