

# HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ E10



## Behärska grunderna

Allroundfot  
Blindsömsfot  
Blixtlåsfot  
Knapphålsfot  
Satsinsömsfot

### HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ E10 Funktioner

21 Dekor- och nyttosömmar  
5 Pressarfötter  
Enkel att trä  
Enkelt sömval



Funktion	Teknik	Berätta om
<p><b>Syr i alla typer av tyg</b></p>  <p><b>(kite-tail – jeansfäll)</b></p>	<p>TYG: Vävt medeltjockt, Trikå VÄLJ: Sömväljare "A", Stygnlängd 2,5 ANVÄND: Allroundfot SY: Vik det vävda medeltjocka tyget och trikån på hälften. Sy längs vikningen med 15 mm sömsmån.</p> <p>TYG: Denim VÄLJ: Stygnlängd 3 SY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vik denimtyget på hälften (aviga mot aviga).</li> <li>Sy längs vikningen med 15 mm sömsmån.</li> <li>Vik sömmen åt ena sidan.</li> <li>Kantsticka fast.</li> <li>Vik upp den råa kanten två gånger så att det bildas en fäll.</li> <li>Sy fast fällen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Husqvarna Viking® HICLASS™ E10 symaskin syr i alla olika typer av tyger, utan att man behöver ändra trådspänningarna.</li> <li>Husqvarna Viking® HICLASS™ E10 symaskin hanterar alla tjocka och tunga projekt som jeansfällning, heminredning eller hantverkssömnad med specialtyger.</li> <li>Elektronisk kraft ger bättre penetreringsförmåga även vid lägre hastigheter; oavsett om man syr ett stygn i taget eller med full hastighet.</li> </ul>
<p><b>Enkel trädning och spolning av undertråd</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visa hur man trär övertråden.</li> <li>Visa var man spolrar undertråden och påpeka det automatiska spolningsstoppet.</li> <li>Visa hur lätt det är att sätta i spolen från framsidan av maskinen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Husqvarna Viking® HICLASS™ E10 symaskin är lätt att trä. Se hur snabbt du kan trä den.</li> <li>Lägg märke till den praktiska trådkniven på sidan.</li> <li>Spolpinnen kopplar automatiskt ur nålen för enkel undertrådsspolning.</li> <li>Det automatiska spolningsstoppet förhindrar att man spolrar på för mycket tråd.</li> <li>En praktisk tabell med information om nålar och tråd ingår i användarhandboken.</li> </ul>
<p><b>Bekymmerslös trådspänning</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visa trådspänningsratten.</li> <li>Visa hur den normala spännvidden visas på trådspänningsratten med en linje mellan 3 och 5.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>För många typer av tyg behövs ingen spänningsjustering på Husqvarna Viking® HICLASS™ E10 symaskin.</li> </ul>

## Funktion

## Teknik

## Berätta om

### Perfekt upp- repning av knapphål



TYG: Vävt medeltjockt med mellanlägg (punkt och indrag) Vik tyget på hälften med mellanlägg mellan lagren (nästa punkt) Markera på tyget var knapphål ska sitta

VÄLJ: Knapphålsöm 1, stygnlängd - Knapphålsinställning

ANVÄND: Knapphålsfot

SY:

- Sätt på knapphålsfoten.
- Dra knapphålsfoten framåt så långt den går.
- När du sänker knapphålsfoten lägger du tyget så att nålen hamnar på markeringen som är längst ifrån dig.
- För att börja sy knapphål vrid du sömvalsratten så att bilden av knapphållet med "1" bredvid sig visas i fönstret med sömmarna.
- Ställ in stygnlängdsratten på knapphållets inställning.
- HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ E10 symaskin syr mot dig, och gör den högra sidan av knapphållet.
- Sy med måttlig hastighet tills du når markeringen på tyget som anger att du kommit längst ner på knapphållet.
- Vrid sömvalsratten så att bilden på knapphål med "2" och "4" visas i fönstret.
- När du börjar sy igen kommer HUSQVARNA VIKING® H|CLASS™ E10 symaskin att sy den nedre tränsen. Sy bara några stygn för att göra tränsen.
- Vrid sömvalsratten till bilden med ett knapphål med "3" bredvid sig för att sy knapphållets vänstra sida. Sluta sy vid markeringen i den ände som är längst bort från dig.
- Vrid sömvalsratten tillbaka till bilden med ett knapphål och "2" och "4" bredvid. Sy några stygn för att göra den övre tränsen.

- Knapphållet upprepas lätt med hjälp av de markerade linjerna på foten som guide. Detta är en fantastisk hjälp när du ska sy många knapphål med samma längd. **Visa ett prov på knapphål.**

### Syl/Överkast- ningssömmar (Simulated Serging)





TYG: Sweatshirttyg och ribbstickat tyg  
VÄLJ: "G" på sömvalsratten, stygnlängd "S1"

ANVÄND: Satinsömsfot

SY:

- Vik sweatshirttyget på mitten och klipp en lätt böjd linje.
- Vik det ribbstickade tyget på mitten på längden, sträck ut det och sy på som en halsringning.

- Sy sömmen/Överkasta kanten på samma gång. Sömmen Sy och överkasta förhindrar att sömsmänen repar upp sig på vävda tyger och ger en elastisk söm i stickade tyger.

Funktion	Teknik	Berätta om
<b>Enkel blindsöm</b> 	<p>TYG: Ylle  VÄLJ: "F" på sömvalsratten  ANVÄND: Blindsömsfot  SY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vik upp en fäll på en bit ylletyg.</li> <li>Sy fällen så att vikningen går längs ledaren på pressarfoten och fånga fällen med nålens vänsterrörelse när du syr.</li> <li>Justera ledaren på pressarfoten efter behov så att du bara fångar en tråd från vikningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Du kan "finjustera" blindsömmen genom att justera blindsömsfotens ledare för olika sorters tyg.</li> </ul>
<b>Nålpositioner</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sätt fast allroundfoten.</li> <li>Använd en bit medeltjockt vävt tyg.</li> <li>Välj raksöm med nålen i högerposition "B". Sy en rad med sömmar.</li> <li>Välj raksöm med nålen i mittposition "A".</li> <li>Sy ännu en rad sömmar bredvid den första raden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alla typer av stickningar görs mycket lättare med den här funktionen. Perfekt när man syr kläder.</li> </ul>
<b>Trasselsäker spole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Om den här funktionen är viktig för kunden – visa en Husqvarna Viking® EMERALD™ I 83 eller högre symaskin.</li> </ul>	
<b>Enkelt sömval Inbyggda dekorsömmar</b>	<p>TYG: Vävt medeltjockt och mellanlägg  VÄLJ: "D" på sömvalsratten, "S I" på stygnlängdsratten  ANVÄND: Allroundfot  SY: Vald dekorsöm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ställ bara in en söm så är du färdig att börja sy.</li> <li>Dekorsömmar är ett fantastiskt sätt att göra ett sömnadsprojekt mer intressant, men de kan också användas för att dekorera ett befintligt plagg. Visa ett prov med dekorsömmar.</li> </ul>
<b>Alfabeten/ Monogram</b>	<p>Om den här funktionen är viktig för kunden – visa en Husqvarna Viking® EMERALD™ I 83 eller högre symaskin.</p>	<p>Visa prov på bokstäver/skrift.</p>
<b>Råd angående maskinens inställningar</b>	<p>Om den här funktionen är viktig för kunden – visa en Husqvarna Viking® EMERALD™ I 83 eller högre symaskin.</p>	
<b>Quilt-funktioner</b>	<p>Om den här funktionen är viktig för kunden – visa en Husqvarna Viking® EMERALD™ I 83 eller högre symaskin.</p>	<p>Visa prov på quiltsömmar.</p>